



，断电器断开，从而维护保养链条不容易裂开。8、减速器经常损坏使用年限过短：一般来说减速正常使用年限在3-5年，比较牢固。但也有一些情况经常损坏，重要预防措施有组装电子元器件过流保护器，电动机损坏可能是因为电流不稳定，电机长久性高强度工作造成电机过热，特别注意电机的功率与排屑机一定要匹配，如功率过小也是易损坏的原因之一