

GSD341X管网伸缩法兰式蝶阀

产品名称	GSD341X管网伸缩法兰式蝶阀
公司名称	陕西腾腾电动蝶阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城6路
联系电话	029-68851190

产品详情

GSD341X用途及特点

本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工式等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。

GSD341X采用标准

法兰连接尺寸：GB9115-88 GB91113-88；GB4216-84

结构长度：GB12221-89 压力试验：GB/T13927-92：ZBJ16006-90 电动蝶阀安装使用注意事项

- 1、 伸缩蝶阀在安装前必须平放，切勿随意磕碰，
- 2、 伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度，安装时，拉至安装长度（即设计长度）
- 3、 当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩阀，以免损坏伸缩阀。
- 4、 伸缩蝶阀可在任意位置安装，做温度补偿用时，在管道安装完成后，需沿管道轴线方向两端加支架，终止伸缩阀伸缩管拉出，支架的支承力按下列公式计算，运行时严禁将支架卸掉。式中：PS-管道试验压力，DN-管道直径
- 5、 伸缩蝶阀不做温度补偿时，只做安装更换，维修阀门方便用时，可用通螺栓限位，对称夹紧伸缩蝶阀以防止伸缩管拉出，www.yqyb114.com损坏伸缩蝶阀及管道装置或建筑物。螺栓直径可按照法兰螺栓直径，其螺栓强度和承受试验压力及管道拉力，按上公式进行计算，运行限位螺栓晋严禁卸掉（螺栓另配）。
- 6、 管道施工现场严禁随意拆卸解体伸缩蝶阀。
- 7、 本伸缩蝶阀，加工精细，配合严密，请勿在现场随意反复拉长压短伸缩蝶阀。管道安装时，要求伸缩阀两端管道必须同心，管道上的两法兰面要求平行。
- 8、 发兰固定螺栓应对称紧固，请勿单边强行紧固法兰固定螺栓。
- 9、 伸缩管安装的阀门后。
- 10、 伸缩阀伸缩部分不得安装在管道拐角或管道末端。