

# 中空液压千斤顶 | RR双作用液压缸使用方法

产品名称	中空液压千斤顶   RR双作用液压缸使用方法
公司名称	河北恩派克千斤顶设备有限公司
价格	563.00/台
规格参数	
公司地址	河北省保定清苑宇雕工业园
联系电话	0312-7100682

## 产品详情

### 中空液压千斤顶 | RR双作用液压缸使用方法

- 1、使用[中空液压千斤顶](#)如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、RR双作用液压缸估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择[中空液压千斤顶](#)着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、RR双作用液压缸将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

河北宇雕起重设备有限公司代理[中空液压千斤顶](#) | RR双作用液压缸，拥有雄厚的技术力量，精湛的制造工艺和完善的检测设备；多年来始终坚持“以人为本，以质取胜”的方针，积累了一套丰富的实践经验，自成立十多年来，经过不断进行技术革新，各系列弹簧平衡器产品经受住了种种的性能考验

联系人：马小姐

手机：13731058913

电话：0312-7100682

QQ

: 821195554

旺旺：yudiaoping

邮箱：[ydtphq@126.com](mailto:ydtphq@126.com)