

# 日本三菱柴油机发电机船舶机组维修保养配件37504-40200活塞四配套

产品名称	日本三菱柴油机发电机船舶机组维修保养配件37504-40200活塞四配套
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:37504-40200 产地:日本
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

三菱S12N-PTA船用发动机高压油管37361-22100、37361-22200、37361-22300、37361-22400、37361-22500、37361-22600、37361-22700、37361-22800、37361-22900、37361-23100、37361-23200、37361-23300、增压器总成49167-00101、增压器修理包49160-10103连杆总成36219-10290前油封挫垫子36207-05100、O形圈31112-03902、O形圈F3150-02100、O形圈31139-02201、O形圈31240-54500、O形圈F3150-01600垫子36240-05700垫子36240-05600胶圈31240-50301、O形圈MH035025、O形圈MH035093、O形圈M035092垫子30939-10401胶圈30939-00300机油泵总成36235-10000高压油泵36265-20152增压器总成49163-01320密封环36232-03600、进气管垫片S12N-MPTA、33504-10300排气管垫片S12N-MPTA、33504-10300摇臂轴卡簧RING,snap、33304-04500气缸Cylinder liner37107-12200缸套水封33507-02200、37107-02300机体侧盖油封O-RING、F3153-21000缸盖密封垫37407-10900缸盖密封垫S12N-MPTA、37407-10900空滤S12N-MPTA、47220-38802大修包S12N-MPTA 三菱S6B-MPTA配件活塞肖31217-30200活塞肖卡环F3202-05000连杆轴承36219-00602曲轴轴承36209-00011气门弹簧33704-00400气门锁片33704-00300摇臂总成30904-02802调整螺丝30004-02802调整螺帽MF430122气门室盖垫36204-06500挺杆36205-13100挺柱31105-40102、37101-10600、37501-03101、32504-00400、37561-17500、37560-26400、05946-01001、05946-01401、F8010-06311、37546-21700、49182-08950、49181-23700、49181-22700、37517-18100、37519-10600、37517-30101、F3202-07000、37519-20301、37739-20500、F8005-06411、F8010-06311、37748-04301、37748-14200、37123-03400、32562-60300、37540-11100、37540-02100、47220-38802、F8006-06204、F8006-06205、37540-08511、15220-05620、15244-50200、15211-60200、座圈33701-10400机油散热器36239-10100柴油管45950-10200排气管垫32532-10500气缸垫36201-12100缸套水封31207-62400缸套水封31207-62302排气温度表04522-14101、进气门37104-20100排气门33504-11100气门弹簧33704-20100气门弹簧座36204-00600气门锁片33704-00300进排气门导管37101-00600摇臂气门调整螺丝32504-02800气门调整螺母F2305-10000摇臂轴总成33504-04011摇臂轴套33304-02502摇臂座37104-34700摇臂座螺杆F1145-14100进排气管垫33504-10300气门顶柱32305-02100气门顶杆37105-13200活塞37117-26100活塞销33517-08100活塞销卡簧F3202-06500气环和油环37117-05010连杆螺栓33319-00302缸头37101-12300缸头螺杆37101-22500、37101-22600高压油泵总成04291-20880柴油输油泵总成04245-00120喷油器总成37161-32600喷油嘴04234-03110出油阀弹簧131112-2300机油泵总成37435-23001机油压力表04541-82700节温器37561-00182淡水泵水封37145-06200淡水泵叶轮37145-11100淡水泵

总成37145-16010缸盖螺丝36201-02500起动机32305-02100启动开关03152-35003熄火开关ME441329电流表15  
019914进气压力表47220-34401机油压力表04541-85400油温表04525-15200海水泵总成45253-73001海水泵水  
封45253-73025海水泵叶轮45253-73011、活塞36217-10100活塞环36217-11010 连杆铜套36219-00500连杆螺丝  
31219-32300曲轴止推轴承36209-18100曲轴轴承螺栓36207-01600油封36207-06300进气门36204-40100排气门3  
6204-41101导管32501-00700进气门座圈33701-10500排气门座圈36201-09100凸轮轴轴承36207-05600凸轮轴轴  
承36207-05700堵盖F5010-80000滤芯36240-05010滤芯36240-06010输油泵总成04245-00100柴油发电机组配件  
三菱MOG1500 保护板 S16R 44R40-10000报警装置 37540-01300波纹管扎 49184-14000参数仪 S16R  
2629148柴滤座 S16R 37562-10111柴油回油管 45950-51700柴油进油管 45950-51700柴油手油泵  
15220-05620充电发电机总成 04343-38000出油阀弹簧 48270-11800传感器 S16R 44R40-11400弹性连接胶圈  
41186-01400电磁阀 DC24V FLUTD AIR电子调速器 1500型 16445652垫子 S16R 37855-01300调节螺钉 S16R  
37104-13300调节螺母 S16R F2305-10000调速器过滤器滤芯 37540-08511调速器油门拉杆球头  
35A61-38600发电机皮带 37768-04200风扇头后轴承 F8010-06311风扇头前轴承 F8005-06411风扇轴轴承  
F8010-06311缸套 37507-82600缸套垫片 37507-12500缸头柴油回油管 长 37761-04100缸头柴油回油管 短  
37861-04200高压泵 左 48277-00001高压泵传动装置轴承 F8010-06309高压泵维修包  
48202-39100高压油泵出油阀 48270-20010高压油泵传动轴承 F8006-06210高压油泵传动轴承  
F8010-06309高压油泵大修包 48202-39100高压油泵轴轴承 F8143-32207高压油管夹 37562-13100高压油管夹  
37562-13400骨架封包 37794-52100活塞 37517-30101活塞环 37517-10010活塞卡簧 F3202-07000活塞冷却喷咀  
37707-28040活塞销 37517-18100机油泵传动装置前轴承 F8010-06310机油泵总成 37735-00030机油滤芯  
PARTS37540-11100机油密封 37525-03400机油压力感应器 44R40-11300 机油压力开关  
04442-45400机油原传动齿轴承 F8010-06310计时表 44R40-10700节温口衬套 37546-01800节温器  
37739-20500进排气门 37504-30200进气垫 S16R 37530-00200进气十字头 37504-03500进油螺栓  
15230-04020控制模块 44R40-10200拉杆球头 37563-15400拉杆摇臂轴承 F8007-06200连杆螺栓  
37519-20301连杆瓦 37519-13100连杆总成 37719-70010连接管 S16R 37746-01300连接头 S16R 37563-15401滤芯  
49181-22500滤芯 S16R 37540-08511螺栓垫 33707-11701密封环 37745-10600密封件 37711-04300密封圈  
05507-10420密封圈 S16R 05507-10140密封圈 S16R 05507-10440密封圈 S16R 05507-11350S16R  
05507-20300、S16R 05507-20350密封圈 S16R 05507-20400密封圈 S16R 05507-20800密封圈 S16R  
05507-20850密封圈 S16R 05507-21200密封圈