

# 沈阳飞力潜污泵FP 3085 LT 2kW

产品名称	沈阳飞力潜污泵FP 3085 LT 2kW
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	32000.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:FP 3085 LT 产地:沈阳
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

赛莱默ITT飞力潜水排污泵

FS 3085 LT 3~ 490 2kW FLYGT FP3069 FP 3085 LT 3~ 490 2kW

飞力创始于1901年，一台潜水排污泵发明者；主产品：潜水排污泵、搅拌器、曝气机，预制泵站；XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

飞力F泵系列 持续高效的自清洁泵

安装 F 型叶轮

1. 准备轴：

a) 用细砂布打磨掉任何瑕疵。

轴端必须干净，无毛刺存在。

b) 在内锥面、外柱面和锥形套筒螺纹上涂抹薄薄的一层润滑脂。

正确的润滑剂为轴承润滑脂，例如 Exxon Mobil Unirex N3、Mobil Mobilith SHC 220

或同等润滑脂。

注意:

油脂过多可能造成叶轮松动。从轴和/或轴套的圆锥和/或圆柱表面上清除多余油脂。

## 2. 安装叶轮：

a) 将锥形轴套安装到轴上。

b) 在叶轮上安装一个厚度为 0.25 毫米（0.01 英寸）的调节垫圈和两个厚度为 1 毫米（0.04 英寸）调节垫圈。

c) 润滑叶轮螺丝螺纹和接触表面。

确保所有部件经过清理。

d) 使用叶轮螺丝将叶轮压到轴上。

## 3. 固定叶轮：

a) 通过泵壳出口插入撬杆来防止叶轮转动。

b) 拧紧叶轮螺钉。

如果需要，使用撬杆。

上紧力矩：30 Nm (22 ft-lb)。

在拧到正确力矩后再拧紧 1/8 圈，即 45 °。

检查叶轮是否可以自由转动。

## 4. 调整叶轮：

a) 测量叶轮边缘和泵壳盖之间的距离。

正确距离应该是 0.5-1.5 毫米（0.02-0.06 英寸）。增加或取下适当数量的调节螺丝以便获得正确的距离。

检查叶轮是否可以自由转动

4. 在泵壳的槽内安装新的润滑 O 形环。

## 6. 安装进气盖：

a) 在泵壳上安装螺柱。

使用 Loctite 603 锁紧液以便固定栓柱。

b) 在每个栓柱上安装两个厚度为 1 毫米（0.04 英寸）的调节垫圈和 6 个厚度为 0.25 毫米

( 0.01 英寸 ) 调节垫圈。

- c) 将进气盖安装到栓柱上。
- d) 在栓柱上安装锁紧螺母。
- e) 紧固螺母。

上紧力矩：17 Nm (13 ft-lb)

7. 调节进气盖：

- a) 测量叶轮和进气盖之前的距离。

正确距离应该是 0.5-1 毫米 ( 0.02-0.04 英寸 )。增加或取下适当数量的调节螺丝以便获得正确的距离。

- b) 紧固螺母。

8. 将泵竖直放置。