

电瓶叉车回收 叉车回收 宣城源力叉车保养

产品名称	电瓶叉车回收 叉车回收 宣城源力叉车保养
公司名称	宣城源力工程机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区亚夏汽车文化财富广场
联系电话	13956573773 13956573773

产品详情

一、手动液压叉车使用步骤：

- 1、运载货物整齐码放在卡板上。
- 2、将叉车叉完回全插入卡板里面。
- 3、将叉车升至适当高度答，即可进行拉运。
- 4、将货物拉至目的地后停止并将货叉降至最低位置，开始卸料。

二、手动液压叉车注意事项：

- 1、叉车只能一人操作。
- 2、未经培训者严禁使用。
- 3、叉车叉必须完全放入卡板下面，才能进行拉运动作。
- 4、严禁装载不稳定的或松散包装的货物。
- 5、叉车在使用时，严禁将手和脚伸到货叉下面。
- 6、操作时严禁速度过快。
- 7、叉车不得在斜坡上使用，如在使用过程中要经过斜坡，斜面倾斜度应小于等于千分之二，且托盘是空载，其叉臂朝向下坡方向。
- 8、叉车空载时，严禁载人。

- 9、叉车不用时，必须空载降低货叉到最低位置，存放在规定的地方。
- 10、叉车的载重不能超过3吨，叉车回收，搬运的货物高度不能遮住操作者视线。
- 11、损坏的叉车必须进行维修或报废，不得使用。

叉车变速箱维修保养方法

一、叉车变速箱维修

用吊车吊出叉车发动机，电瓶叉车回收，先取出变矩器，再拆出整个叉车变速箱。在拆开之前需先放完叉车变速箱油，电动叉车回收，再开始拆出波箱上盖，合力叉车回收，拆出叉车供油泵并检查有没有损坏。再取下前后档离合器总成，检查有没有损坏和磨损等情况，需要更换的必须要更换新件。再检查和清洗，然后再按顺序来安装好变速箱，再安装到叉车上。

仓储叉车主要分为：电动托盘搬运车、电动托盘堆垛车、前移式叉车、电动拣选叉车、低位驾驶三向堆垛叉车、高位驾驶三向堆垛叉车、平衡重式电动叉车、三支点式叉车。

电动托盘搬运车：承载能力 1.6 ~ 3.0吨，作业通道宽度一般为2.3 ~ 2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。有步行式、站驾式和坐驾式等三种操作方式，可根据效率要求选择。

电瓶叉车回收-叉车回收-宣城源力叉车保养由宣城源力工程机械销售有限公司提供。电瓶叉车回收-叉车回收-宣城源力叉车保养是宣城源力工程机械销售有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。