

# 液位开关 武汉开仪 电子液位开关

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 液位开关 武汉开仪 电子液位开关        |
| 公司名称 | 武汉开仪测控技术有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武昌区徐东大街338号6幢402房       |
| 联系电话 | 13871038523 13871038523 |

## 产品详情

### 静压液位计精密功能检查

精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级，做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合，应该选择精度等级高些，如1.0级、0.5级，或者更高等级；用于过程控制的场合，根据控制要求选择不同精度等级；有些是检测一下过程的流量，无需做准确控制和计量的场合，可以选择精度等级稍低的，如1.5级、2.5级，甚至4.0级，这时可以选用价格低廉的插入式液位计。

### 安装静压液位计需要注意的细节：

- 1、搬运静压液位计时应小心谨慎，以免遭遇碰撞而影响电路的性能。
- 2、静压液位计的进压口内安装有隔离膜片，千万不要人为使用异物去触碰。
- 3、静压液位计安装的时候，请不要使用导线吊装产品以外的重物。
- 4、电气连接请严格遵照说明书上的接线方法，否则接线错误会导致放大电路的损坏。
- 5、静压液位计安装在静止的深井，水池中，或者是测量流动，搅拌的液体的液位时，一般需把内径45mm左右的钢管固定在水里，然后将静压液位计放入钢管中就能够使用。
- 6、静压液位计的安装方向应为垂直，安装位置需要远离液体出入口及搅拌器。
- 7、在有较大振动的使用场合，建议在液位计上缠绕钢丝，利用钢丝达到减震作用，以防拉断电缆线。

8、由于罐底或舱底容易沉积污泥，液位开关，油渣等物，因此建议把测量探头距离罐(舱)底一定高度，以免探头被杂物堵塞。

9、静压液位计露天安装时，探极线不可以暴露在容器外，以防雨天探极线着水出现测量误差。

10、安装探极线时，浮子液位开关，应尽可能远离容器内壁，距离至少不能低于100mm.当受条件限制，距离低于100mm时，探极线跟容器的距离一定要确保相对固定。

11、侧面安装静压液位计时，导气电缆弯曲半径需要大于10厘米，以防因为弯曲过度而损坏导气电缆。

静压式液位计是利用液体压强公式作为测量液位高低原理的一款液位器，它由一个内置毛细软管的特殊导气电缆，一个抗压接头和一个探头组成.探头是由一个底部带膜片的不锈钢筒芯构成.静压式液位计适用于石油化工，冶金，电子液位开关，电力，供排水等系统等行业各种介质的液位测量.但如果选型发生错误，会导致测量不准确或者使用寿命短等问题.液位开关-武汉开仪-电子液位开关由武汉开仪测控技术有限公司提供。武汉开仪测控技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！