

皮带给料机作用 申克皮带给料机作用 领锐科技

产品名称	皮带给料机作用 申克皮带给料机作用 领锐科技
公司名称	山东领锐电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号
联系电话	15762612186

产品详情

调速皮带秤结构简单，力传递环节少，刚性好，无变形，具有防腐蚀、防潮、抗振动的优点，能够适应较恶劣的工作环境，长期运行稳定，广泛地应用于冶金、建材、电力、矿山、化工等工业生产部门。调速皮带秤的特点主要包括以下几点：

- 1、结构简单，力传递环节少，安装简捷方便。
- 2、的矩形杠杆，刚性好，申克皮带给料机作用，无形变。
- 3、无摸才橡胶耳轴支撑，防腐蚀、防潮、抗振动。
- 4、抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响。
- 5、称重传感器为拉式，调整方便、灵活、可靠、精度高。

山东领锐电子技术有限公司是以生产自动化测控设备为主，产品覆盖自动化控制设备、动态计量设备以及生产线解决方案设计与生产的制造商和供应商。生产：配料皮带秤、单管螺旋秤、皮带秤，是一家集解决方案、生产制造、安装调试和售后服务于一体的综合性生产企业。

皮带称重传感器的安装方法

- 1、我们先打开数据传输接口，将皮带秤称重传感器的线从数据传输接口端子上拿下来，与此同时，也将连接数据传输接口和仪表的传输线从端子上面拿下来。
- 2、我们将称重传感器线和信号传输线连接好并用胶带裹住备用。记住信号传输线每根连接的代表哪一种信号，并在主机里面重新将信号线接入到主板上称重传感器的部分。

3、我们先观察一下测速传感器三根线连接的是什么端子，定量皮带给料机作用，然后将测速线从数据接口端子上面取下来，用信号传输线将测速传感器三根线连接到主板，主板上称重传感器和测速传感器的端子位置均在主板上端。

皮带秤安装时的注意事项

- 1、皮带秤在运输过程中可能会出现螺丝松动现象，所以在安装调试的时候记的坚固螺丝。
- 2、秤架上安装称重传感器，同样坚固螺丝，皮带给料机作用，调整传感器的位置，做到均匀受力。
- 3、秤架要安装在皮带机架上面，必须让它们处于水平位置，确保皮带机架的受力均匀，配料皮带给料机作用，同样螺丝紧固。
- 4、将称重和测速传感器的信号线连接起来，但不能在强电环境下安装，而且电线的接头要做好保护措施，防止短路或者断线等故障发生。
- 5、去皮、标定、操作人员的培训。

皮带给料机作用-申克皮带给料机作用-领锐科技(推荐商家)由山东领锐电子技术有限公司提供。山东领锐电子技术有限公司为客户提供“皮带秤,螺旋秤,电子皮带秤,失重秤,转子秤,微量秤”等业务，公司拥有“领锐电子”等品牌，专注于行业设备等行业。，在山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事领锐电子螺旋秤，领锐电子螺旋秤厂家，领锐电子螺旋秤批发的厂家，欢迎来电咨询。