

天津西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	天津西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

天津西门子代理商一级代理商SIEMENS (请参见《S7-400 硬件和安装手册》关于网络一节中的详细说明 1 M+ M- M+ M- M+ : 测量线路 (正极) M - : 测量线路(负极) (1) 补偿引线(与热电偶材料相同) 图 5-16 将无补偿的热电偶或使用参考温度值的热电偶连接到隔离的 AI 连接补偿盒 补偿盒通过每个热电偶的引线构成环路 在正常状态下, 备用电压在 2.7 V 到 3.6 V 之间 对于每个通道, 数字量输入模块可对尚未被触发的中断进行缓冲 在程序执行结束时, 操作系统将输出过程映像(PIO)传送到输出模块中 表格 5-43 模拟量输入模块的诊断消息 诊断消息 LED 诊断范围 可编程 模块错误 INTF/EXTF 模块 否 内部错误 INTF 模块 否 外部错误 EXTF 模块 否 通道错误 INTF/EXTF 模块 否 缺少外部辅助电压 EXTF 模块 否 缺少前连接器 EXTF 模块 否 无模块参数 INTF 模块 否 错误参数 INTF 模块 否 通道信息可用 INTF/EXTF 模块 否 量程卡不正确/缺失 INTF 模块 否 热电偶连接错误 EXTF 模块 否 STOP 模式 - 模块 否 EPROM 错误 INTF 模块 否 RAM 错误 INTF 模块 否 ADC/DAC 错误 INTF 模块 否 硬件中断丢失 INTF 模块 否 组态/编程错误 INTF 通道 否 对 M 短路 EXTF 通道 是 断线 EXTF 通道 是 参考通道错误 EXTF 通道 是 下溢 EXTF 通道 是 上溢 EXTF 通道 是 用户连接未接线 EXTF 通道 否 + 方向开路 EXTF 通道 否 - 方向开路 EXTF 通道 否 运行时校准错误 EXTF 通道 否 低于范围或超出范围 EXTF 通道 否 模拟量模块 5.17 模拟量模块的诊断功能 S7-400 自动化系统模块数据 254 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 诊断消息 LED 诊断范围 可编程 电流源开路 EXTF 通道 否 用户校准与参数分配不对应 EXTF 通道 否 说明 检测可编程诊断消息所指示的错误的先决条件是必须在 STEP 7 中相应地为模拟量模块分配了参数 尤其是在与安全相关的领域内使用 S7-400 时, 要仔细阅读“安装”手册附录中有关电子控制器安全的注意事项 基本要求 如果通过 IM 463-2 将 S5 扩展单元连接到 S7-400 的 CR, 则整个系统需要满足 SIMATIC S5 有关 EMC、环境条件等基本要求 这些表中的值适用于具有相应测量范围的所有模块 您也可以在这两个通道组中组态用于传感器电源的诊断

[安徽芜湖西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)