

龙华叉车销售维修

产品名称	龙华叉车销售维修
公司名称	深圳市鑫辉叉车机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道182号102
联系电话	13580560319 13798070735

产品详情

叉车打不着火的原因分析：

一、叉车蓄电池有电但打不着火，钥匙点火时启动马达没反应。二、叉车有电有油或有气但依然打不着火。三、如果没小火花出现，则检测电路，可能是低压电路有短路、断路或点火线圈、中间高压电线有问题。四、如果小火花过强，有蓝白色的小火花，则表示低压电路和点火线圈保持良好，问题在分电器和火花塞高压电路中。五、叉车启动发动机时，发动机有旋转但打不着。可能启动马达的问题。

六、蓄电池无电。

七、机油供油系统供应不上油压力过低。