

云南德宏西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	云南德宏西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

云南德宏西门子代理商一级代理商SIEMENS 2 断线监视要求的静态电流 表格 6-1 S7-400 的接口模块
成对接口 应用领域 IM 460-0 IM 461-0 发送 IM 用于本地链接，无 PS 传输；带有通讯总线 接收 IM
用于不进行电源传送的本地链接；带有通讯总线 IM 460-1 IM 461-1 发送 IM
用于进行电源传送的本地链接；不带通讯总线 接收 IM 用于进行电源传送的本地链接；不带通讯总线 IM
460-3 IM 461-3 发送 IM 用于长达 102.25 m 的远程链接；带有通讯总线 接收 IM 用于长达 102.25 m
的远程链接；带有通讯总线 IM 460-4 IM 461-4 发送 IM 用于长达 605 m 的远程链接；不带通讯总线 接收
IM 用于长达 605 m 的远程链接；不带通讯总线 连接概述 请注意后面第二节中的连接规则 如果在 STEP 7
中没有设置任何参数，系统将使用缺省值 为此，请在线路的*后一个 EU 中，在其接收 IM
的下部前连接器中插入适当的端接器 电源模块操作员控件的功能 表格 3-5 电源模块操作员控件的功能
控制 功能 FMR 按钮 用于排除故障后确认和复位故障指示灯 待机开关 通过干预控制回路将输出电压(5
VDC/24 VDC)切换到 0V(不断开电 源) 此图适用于模拟量输入的全部信号变化
取下或插入模块时，有效电压不会出现功率损失或峰 值应力 表格 4-15 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A
的参数 参数 数值范围 缺省设置 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1 是/否 否 动态 模块
用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 对 CPU STOP 模式的响应 替换一个数值(SV) 保持上一个值 (KLV,
Keep last value) SV 动态 模块 诊断 丝熔断 是/否 否 静态 通道 设置替换值 “1” 是/否 否 动态 通道 1)
如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在 ER-1/ER-2 中没有中断总线
测试机械环境条件 下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息 备用电压，外部 如果对
CPU 的“EXT.-BATT.”插口供给备用电压(介于 5 V 到 15 V 之间的直流电压)，也可
达到使用备用电池一样的效果

[陕西西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)