

宁德西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	宁德西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

宁德西门子代理商一级代理商SIEMENS 接口模块 6.5 接口模块 IM 460-4 ; (6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4 ; (6ES7461-4AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 385 IM 460-4 和 IM 461-4 的操作员控件和指示灯的位置 EXT F C1 C2 IM 460-4 INT F EXT F INT F EXT F IN EXT F X X1 X1 X2 X IM 461-4 X2 OUT IM 460-4 460-XXXXX-XXXX 461-XXXXX-XXXX IM 461-4 /(' ',3 & 扭; & 扭; 图 6-5 IM 460-4 和 IM 461-4 的操作员控件和指示灯的位置 接口模块 6.5 接口模块 IM 460-4 ; (6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4 ; (6ES7461-4AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 386 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-12 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 EXT F LED (红色) 出现外部故障时亮起 可从 SIEMENS 订购替换电池(订货号请参考《模块规范》参考手册附录 C (页 485)) 数字量模块 4.15 数字量输出模块 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A (6ES7422-5EH10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 152 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.15.2 为 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 分配参数 参数分配 各数字量模块的常规参数分配步骤在相应章节中有介绍 操作模块时, 不得接触任何芯片引脚或 PCB 走线 此图适用于模拟量输入的全部信号变化 特性 S7-400 的冗余电源有以下特性 : 电源模块的特点是其冲击电流符合 NAMUR 标准 它说明了所指示的故障并列出了故障排除方法 FB 功能块 FC 功能 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 497 FREEZE 控制命令, 使 DP 从站的输入冻结为当前值 1 +24 V L+ QI MANA 0 V M UI SO RL 图 5-20 将负载连接到隔离 AO 的电流输出 L+ : 24 VDC 供电电压接线端 QI : 模拟量输出电流 MANA : 模拟电路的参考电位 M : 接地 UI SO : MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 机壳接地 参见 将负载/执行器连接到模拟量输出 (页 248) 模拟量模块 5.16 将负载/执行器连接到电流输出 S7-400 自动化系统模块数据 252 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.17 模拟量模块的诊断功能 可编程和非可编程诊断消息 我们将诊断消息区分为可编程诊断消息和非可编程诊断消息 标准通讯 通过标准化协议(如 PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS) 进行的通讯

[浙江湖州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)