

RV63蜗杆减速机 桥星减速机 蜗杆减速机

产品名称	RV63蜗杆减速机 桥星减速机 蜗杆减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

与NMRV蜗轮蜗杆减速机配套的电机必须适合在低温环境中工作；

5、电机的功率必须要满足在低温起动时的扭矩要求；

6、在准备投放使用前，润滑油的粘度会较高，应当先让机器空载试运转后再加载，避免导致设备故障；

7、一次使用NMRV蜗轮蜗杆减速机时，在其运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油蜗轮减速机周期小于或等于4000小时。2定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油。

RV减速机的输入形式分为:孔输入、轴输入、延伸蜗杆轴型;

RV减速机输出型形式分为:孔输出、单向轴输出、双向轴输出。

轴承(蜗杆处)损坏

蜗杆轴承损坏。减速机发生故障时，即使减速箱密封良好，该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化，rv蜗杆减速机厂家，轴承已生锈、腐蚀、损坏，这是因为减速机在运停过程中，nmrv蜗杆减速机，齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成;当然，也和轴承质量，装配工艺方法密切相关。

解决方法:建立相应的润滑维护制度。该厂根据润滑工作"五定"原则，对减速机进行维护，蜗杆减速机，做到每一台减速机都有责任人定期检查，当工作中发现油温显著升高，温升超过40 或油温超过80 ，油的质量下降或在油中发现较多的铜粉以及产生不正常的噪音等现象时，要立即停止使用及时检修，RV 63蜗杆减速机，排除故障，更换润滑油后再使用。加油时，要注意油量和安装位置要一致，保证减速机得到正确的润滑。

第1减速部与第2减速部相加得到的减速比*i*因使用方法而异，可以根据下列公式所示的速比值算出。

轴转动情况

R :速比值

Z1:输入齿轮的齿数

Z2 : 直齿轮的齿数

Z3 : RV齿轮的齿数

Z4 : 针齿根数

i : 减速比

第1减速部与第2减速部相加得到的减速比*i*因使用方法而异，可以根据下列公式所示的速比值算出。

轴转动情况

R :速比值

Z1:输入齿轮的齿数

Z2 : 直齿轮的齿数

Z3 : RV齿轮的齿数

Z4 : 针齿根数

i : 减速比

RV63蜗杆减速机-桥星减速机-蜗杆减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司为客户提供“蜗轮蜗杆减速机,蜗轮丝杆升降机,摆线针轮减速机”等业务，公司拥有“桥星减速机”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。，在河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。