

# 洗砂机设备

产品名称	洗砂机设备
公司名称	上海中博重工机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区富特西一路475号 四层B4部位
联系电话	021-50115838 15639007390

## 产品详情

洗砂机设备简介：洗砂机设备在制砂生产线和石料生产线中都有应用，但是这是洗砂机的两个应用场合。洗砂机设备还广泛应用于建筑工地、砂石厂（沙石厂）、水电站混凝土大坝工地等行业。华诚重工洗砂机设备具有洗净度高、结构合理、处理量大、功耗小、砂子流失少（洗砂过程中），另外 GX 系列洗砂机传动部分均与水、砂完全隔离，故其故障率远远低于目前常用的洗砂机设备。是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。洗砂机设备工作原理：洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。][url=http://www.hnssjx.com/product/233.html][url=http://www.62572111.com/][url=http://www.posuiji365.net/][url=http://www.yuanzhuipo1750.com/] 洗砂机设备安装注意事项：

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。
- 6、开机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。
- 7、启动电机后，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料。][url=http://www.chinassjx.com/product/282.html][url=http://www.sszg371.cn/zhishashebei/63.html]
- 8、停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，才能停止电机。
- 9、应经常检查螺旋的磨损情况及时更换,以免因螺旋损坏而造成不必要的损失。洗砂机技术参数：  
一条龙钥匙服务工程。上海中博重工公司官方网站：[www.shzbzg.com](http://www.shzbzg.com)

[热卖产品网站：](#)

[\[url=http://www.shzbzg.com/xian/xkshengchanxian.html\]](http://www.shzbzg.com/xian/xkshengchanxian.html)[\[url=http://www.zzsszg.com/xian/808.html\]](http://www.zzsszg.com/xian/808.html)  
[\[url=http://www.ssxk.net/mofenshebei/19.html\]](http://www.ssxk.net/mofenshebei/19.html)[\[url=http://www.qiumoji371.cn/mksb/64.html\]](http://www.qiumoji371.cn/mksb/64.html)  
[\[url=http://www.chinasszg.com/news.asp?ArticleID=902\]](http://www.chinasszg.com/news.asp?ArticleID=902)