

# FLYGT沈阳飞力F型叶轮安装

产品名称	FLYGT沈阳飞力F型叶轮安装
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:FP3069 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

F泵的优点

创新设计

持续高效

自清洁能力

模块化设计

可靠

较少预计外服务要求

结构坚固，运行可靠

1. 安装叶轮：

a) 将锥形轴套安装到轴上。

b) 润滑叶轮螺丝螺纹和接触表面。

确保所有部件经过清理。

c) 使用叶轮螺丝将叶轮压到轴上。

2. 拧紧叶轮螺钉。

上紧力矩：34 Nm (25 ft-lb)。

在拧到正确力矩后再拧紧 1/8 圈，即 45°。

如果需要，使用撬杆。

检查叶轮是否可以自由转动。

3. 安装泵壳：

a) 安装泵壳。

b) 安装并拧紧上油的螺丝。

拧紧扭矩：57 Nm (42 ft-lb)。

拆卸 F 型叶轮小心：切割危险

磨损部件可能有锐利的边缘。穿戴防护服。

1. 卸下入口盖。

如果需要，撬开进气盖。

2. 卸下叶轮螺丝、圆环和垫圈。

如果需要，使用撬杆。

3. 卸下叶轮。

使用叶轮拉出器或撬杠。

使用叶轮螺钉推叶轮。

4. 卸下锥形轴套。

安装 F 型叶轮

1. 准备轴：

a) 用细砂布打磨掉任何瑕疵。

轴端必须干净，无毛刺存在。

b) 在内锥面、外柱面和锥形套筒螺纹上涂抹薄薄的一层润滑脂。

正确的润滑剂为轴承润滑脂，例如 Exxon Mobil Unirex N3、Mobil Mobilith SHC 220

或同等润滑脂。

注意:

油脂过多可能造成叶轮松动。从轴和/或轴套的圆锥和/或圆柱表面上清除多余油脂。