

# 益阳欧姆龙变频器维修

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 益阳欧姆龙变频器维修                |
| 公司名称 | 湖南诺亚众达自动化设备有限公司           |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107     |
| 联系电话 | 0731-88913148 15874876705 |

## 产品详情

欧姆龙3G3JZ-A4015变频器安全要点：

(1) 关于设置、保存环境

请避免在以下环境中使用 and 保存：

1. 日光直射的场所；
2. 环境温度超过规格要求的场所

使用环境温度：-10 ~ +50

( 紧密安装时：-10 ~ +40 ) ；

3. 相对湿度超过规格要求的场所

使用环境湿度：相对湿度 90%以下；

4. 温度变化剧烈容易引起结露的场所；
5. 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所；
6. 可燃物上或其附近的场所；
7. 尘土、粉尘、盐分、铁粉较多的场所；
8. 有水、油、化学品飞沫喷溅的场所；
9. 对本体直接产生振动和冲击的场所。

## (2) 关于运送、设置、布线

1. 运输本产品时应使用专用包装箱。
2. 应避免强烈的冲击或跌落，否则可能造成部件故障、产品破损。
3. 输出 U/T1、 V/T2、 W/T3 端子上请勿连接交流电源，否则可能引起产品损坏。
4. 本产品的输出端子（U/T1、 V/T2、 W/T3）上请勿连接三相感应电机以外的负载。
5. 请勿在继电器输出以外的控制输入输出端子上连接交流电源，否则可能导致产品破损。
6. 用于主回路端子布线的电线应采用变频器功率线径的 600V 绝缘电线。另外，端子台螺钉也应按照变频器功率的紧固力矩进行充分固定。
7. 在以下场所使用时，请充分采取遮蔽措施：
  - 有静电等可能产生电气噪音的场所；
  - 产生强磁场的场所；
  - 附近有电源线通过的场所。

## (3) 关于运行、维护

1. 本产品可以从低速向高速设定，请在充分确认所使用的电机设备的允许范围后再进行运行。
2. 为了防止垂直负载的跌落，在使用本产品的外部制动器输出时，请务必在功能设定·布线后确认动作。否则可能导致轻伤。
3. 进行维护、点检、部件交换时，请在确保安全的基础上进行。