

仙居柴油发电机租赁 仙居大型发电机出租 光之明电力

产品名称	仙居柴油发电机租赁 仙居大型发电机出租 光之明电力
公司名称	山东光之明电力设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	康明斯:大型发电机出租 K38G5:柴油发电机出租 中国重庆:低噪音发电车出租
公司地址	首选本地公司 浙江各地区设有租赁站点- 全国连锁机构
联系电话	15168804444 15168864444

产品详情

仙居光之明电力设备租赁有限公司：柴油发电机租赁、低噪音发电机出租型号有：沃尔沃、康明斯、大宇、道依茨、三菱、奔驰、宝马、劳斯莱斯、上柴、潍柴，机型有：100kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1200kw、1400kw、1600kw型号各异的发电机组供应租赁。

柴油发电机组不能发电的原因如下；

- 1、通过接线错误、接线图检查修改。
- 2、转速过低，提高转速保持额定值。
- 3、定子绕组与配电设备之间的线路故障，用万用表确定线路故障点并修复。
- 4、定子绕组内部线圈断线时，用万用表检测问题点进行修复。
- 5、当激磁电路断线或整流环的碳刷接触不良时，用万用表确定断线部位，重新焊接，更换碳刷或碳刷弹簧。
- 6、整流管由于回流二管晶闸管损坏，更换为同规格的整流管。

7、动力设备旋转方向错误，改变动力方向，检查是否有磁性损坏，磁性损坏后需要重新磁化。

8、励磁机绕组接线不对，性反之，修正绕组接线，用干电池或蓄电池重新充磁。

9、励磁机磁场可变电阻断线，确定断线点并连接。

10、检查晶闸管励磁装置是否不能励磁，是否有剩余的磁通电压，检查转子励磁绕组是否不应磁化或触发器工作。

11、检查晶闸管的触发器不起作用，交流电源是否有输入电压。

12、柴油发电机剩磁化或剩磁化过小，在正常的剩磁化电压(低压发电机线电压为10v以上，高压发电机线电压为150V以上)下，剩磁化电压不正常时，要注意用直流电源再磁化，正负不要相反。