

天津隧道风机安装 天津隧道风机 天津向海同创风机推荐

产品名称	天津隧道风机安装 天津隧道风机 天津向海同创风机推荐
公司名称	天津向海同创风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区西台大街38号棉三创意街区厂房一号楼211-11
联系电话	17622922279 17622922279

产品详情

如何调试隧道风机_新闻中心

如何调试隧道风机

1. 隧道风扇可以通过所有的电压启动或关闭马达，但总电压起动电流是固定电流的5~7倍，起动扭矩与电压的平方成比例。当电力网容量不足时，在步骤下启动。

2. 试运行隧道风扇时，请仔细确认产品说明书，确认是否与线路图一致，风扇电源的工作电压是否符合要求，以及电源不足。

第三。正在试运转时期，它正在两人以次。掌握电源，视察风机运转状况，即时停机，确认有异样景象。确保缭绕位置准确。当隧道风机开端运转时，确认各相运转电散失调。假如直流电超越额外直流电或者直流电，测试将停止。倾覆5秒钟后，中止隧道风机并开端倾覆。请确认能否有异样。

4. 当测试第二速度风扇时，从低速开始查看旋转方向是否正确。快速启动时，风扇必须通过快速反转启动和停止开关TR。

5. 当通道风扇达到正常速度时，就会测量风扇的输入电流。隧道风扇的动作电流不能超过额定电流。当电流超过额定电流时，检查电源电压是否正常。

6. 隧道风扇所需要的马达功率，在一定动作条件下是吸水口全开时的隧道风扇和风扇箱所必需的大功率。如果完全打开空气，马达就有可能坏掉。试车时请注意关闭风扇出口导管的阀门，开车后慢慢打开，风扇电流是否超过了标准电流，直到达到要求的工作状态。

隧道风机操作员操作规范

隧道风机操作员操作规范。操作人员必须严格按照操作规程操作。严禁操作。启动隧道风机前，检查电源电压，查看电压表读数是否在规定范围内。如果电压过高或过低，风机电机将会损坏。检查控制柜周围和内部是否有杂物、水和潮湿的电气元件。并清理风机周围的其他杂物。

??检查通风带是否完善，周围是否有其他影响通风的杂物，并通知洞内施工人员开始通风。启动隧道风机，天津隧道风机生产厂，观察控制柜工作是否正常，电机是正还是负，电流表读数是否在正常范围内。当发现电机反转时，叶轮应完全停止，天津隧道风机，然后再次启动。观察通风带的通风情况，检查是否有障碍物或泄漏。

如何安装验收隧道风机？

隧道风扇安装后，它不能来调试。首先需要核对并接受，然后没有问题可以进行下一次调试操作。否则，那将是非常危险的。

1、隧道风机的设置位置应该是正确的。连接面良好地接触着，天津隧道风机安装，连接部可靠性高地没有松动。各零件，与那个安装衣架密切接触着，天津隧道风机品牌，拉锁均一被强调。

2、风扇的各个构成要素的垂直及水平电平的容许偏差满足相关规格的要求。风扇的分配和控制电路的连接可靠；电器设备和电缆的绝缘良好，接地满足继电器要求的T规格。

3、隧道风机控制屏幕的位置是完整的组件、牢固的安装和保护等级满足规格要求，是正确的；控制屏幕打开、关闭、箱子里的布线整齐、循环编号正确嵌入式PIPE和框必须锁定

螺母。所有机器都应正确安装，无缺陷，无杂质，可移动部分润滑。

天津隧道风机安装-天津隧道风机-天津向海同创风机推荐(查看)由天津向海同创风机有限公司提供。天津向海同创风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。向海同创——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河东区西台大街38号棉三创意街区厂房一号楼211-11，联系人：郝经理。