

厦门矿山起重机械 单梁桥式起重机出租 将乐单梁桥式起重机

产品名称	厦门矿山起重机械 单梁桥式起重机出租 将乐单梁桥式起重机
公司名称	厦门市集美区优安通起重设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区东孚街道凤山西路17号
联系电话	13599904742 13599904742

产品详情

厦门市集美区优安通起重设备经营部主营：起重机，液压货梯，电动葫芦，KBK柔性起重机，架桥机，单梁桥式起重机出租，提梁机。公司以“客户至上、质量为首、安全首要、稳中求胜!”作为一切工作的基础。欢迎大家来电咨询!

在门式起重机工作中突然断电时，应将所有的起重机控制器手柄置于“零”位，在重新工作前检查起重机动作是否正常，确认正常后，方可进行操作。门式起重机

5、起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车

厦门市集美区优安通起重设备经营部主营：起重机，液压货梯，电动葫芦，将乐单梁桥式起重机，KBK柔性起重机，架桥机，提梁机。公司以“客户至上、质量为首、安全首要、稳中求胜!”作为一切工作的基础。欢迎大家来电咨询!

英国机械学家威利斯 (R.Willis) 在其《机构学原理》(The Principle of Mechanism, 1841年) 所给的定义是：“任何机械 (machine) 都是由用各种不同方式连接起来的一组构件组成，使其一个构件运动，单梁桥式起重机出租，其余构件将发生一定的运动，这些构件与运动之构件的相对运动关系取决于它们之间连接的性质。

厦门市集美区优安通起重设备经营部主营：起重机，液压货梯，电动葫芦，KBK柔性起重机，架桥机，提梁机。公司以“客户至上、质量为首、安全首要、稳中求胜!”作为一切工作的基础。欢迎大家来电咨询!

两吊点间距离不小于被吊装臂架长度的1/3。吊装时，被吊装部件应处于水平状态。4、安装和拆卸过程中，为使塔身承载的不平衡力矩，平衡重块的安装和拆卸程序必须严格遵循塔式起重机使用说明书的规定。5、拆卸起重臂、平衡臂与过度节连接的销轴前，必须用钢丝绳将两臂根部牢固绑扎在过渡节上

厦门矿山起重机械-单梁桥式起重机出租-将乐单梁桥式起重机由厦门市集美区优安通起重设备经营部提供。厦门市集美区优安通起重设备经营部是福建 厦门,工程、建筑起重机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在厦门优安通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创厦门优安通更加美好的未来。