

株洲西门子授权总代理商SIEMENS

产品名称	株洲西门子授权总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

株洲西门子授权总代理商SIEMENS 这将延长继电器触点的使用寿命 未使用的通道
未使用的通道可处于打开状态 适合 UR1 和 UR2 的模块 可在 UR1 和 UR2 机架中使用以下模块： 当
UR1 或 UR2 用作机架时：除接收 IM 外的所有 S7-400 模块 当 UR1 或 UR2 用作扩展机架时：除 CPU
和发送 IM 外的所有 S7-400 模块 特殊情况：电源模块不能与 IM 461-1 接收 IM 一起使用
外部备用电压可用 表格 5-57 SM 431; AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF10-0AB0)的测量范围 所选测量方法 测量范围
(传感器类型) 量程卡设置 描述 V：电压 ± 1 V A 数字化模拟值在“电压测量范围
内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 LED INTF、5 VDC、24 VDC 表格 3-2 LED INTF、5 VDC、24
VDC LED 颜色 含义 INTF 红色 出现内部故障时亮起 5 VDC 绿色 5 V 电压在容差限制内时亮起 24 VDC
绿色 24 V 电压在容差限制内时亮起 BAF、BATTF LED 带有一块备用电池的电源模块有以下指示灯：
表格 3-3 BAF、BATTF LED LED 颜色 含义 BAF 红色 背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC 开关置于
BATT 位置时亮起 BATTF 黄色 电池耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC 开关置于 BATT
位置时亮起 BAF、BATT1F、BATT2 LED 使用两块备用电池的电源模块有以下指示灯：表格 3-4
BAF、BATT1F、BATT2 LED LED 颜色 含义 BAF 红色 背板总线上的电池电压太低且 BATT.INDIC
开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT1F 黄色 电池 1 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC
开关置于 1 BATT 或 2 BATT 位置时亮起 BATT2F 黄色 电池 2 耗尽、极性接反或缺少电池且 BATT.INDIC
开关置于 2 BATT 位置时亮起 电源模块 3.4 操作员控件和指示灯 S7-400 自动化系统模块数据 48 参考手册,
Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 背板总线的备用电压 备用电压由备用电池或通过外部电源提供给 CPU
或接收器 IM 2. 将电缆的新接头插入 IM 463-2 的一个连接器中 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数
下表概述了可以为 SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 设置的参数及其缺省设置 可从 SIEMENS
订购替换电池(订货号请参考《模块规范》参考手册附录 C (页 485)) 模拟量模块上的出错 LED 亮起

[衡阳西门子授权总代理商SIEMENS](#)