

DYF-5分体式液压拉马

产品名称	DYF-5分体式液压拉马
公司名称	济宁市兴煤机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市任城工业园
联系电话	0537-2777222

产品详情

DYF-5分体式液压拉马 分体式液压拉马

液压拉马价格，液压拉马厂家 一、DYF-5分体式液压拉马工作原理

DYF-5

分体式液压拉马是

以液压起动杆直接前进移动，故推动

杆本身不作转动。钩爪座又可

随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。

二、DYF-5分体式液压拉马应用范围

DYF-5

分体式液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

三、DYF-5分体式液压拉马使用说明和注意事项

1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。

3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。

4、DYF-5分体式液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm

，故使用时伸距不得大于50mm，

当没有拉出时停止，松

开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。

5、DYF-5

分体式液压拉马欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。

6、DYF-5

分体式液压拉马使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。

7、本DYF-5分体式液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5

中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。

8、DYF-5

分体式液压拉马为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。DYF-5 分体式液压拉马性能参数：

型号规格	DYF-5 DYF-10 DYF-20 DYF-30 DYF-50
安全负重T	5 10 16 25 45
行程 mm	60 60 60 60 100
三爪调节范围 mm	50-250 50-300 100-450 150-500 200-550
泵额定压力 MPa	40 63 63 63 63

DYF-5 分体式液压拉马又好又便宜在兴煤购买，DYF-5分体式液压拉马质量好价格低，DYF-5分体式液压拉马是同类产品当中最好的一种，欢迎广大客户选购DYF-5分体式液压拉马。 兴煤机械生产：DYF-5分体式液压拉马

DYF-5 分体式液压拉马，济宁兴煤专业提供
另外，我公司同时生产全套液压设备：回柱器、压弯管机、千斤顶、DYF分体式液压拉马、DYZ一体式液压拉马、FJQ分体式钢丝绳切断机、LDZ锚杆拉力计、QY液压钢丝绳切断机、SWG手动液压弯管机、YH-63液压回柱器、YML锚杆拉力计、锚杆调直机、锚杆预应力声控扭力扳手、锚索张拉机具、手摇垮顶、液压推溜器。等其它液压类产品，欢迎来电咨询。

销售热线：手机：15550729356 座机：0537-2777222

传真：0537-2777222 联系人：汤静

阿里旺旺：xmkssb QQ：305236282

邮箱：xmkssb@126.com MSN:xmkssb@hotmail.com

网址：<http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/>

