

xld摆线针轮减速机 桥星减速机 黄浦摆线针轮减速机

产品名称	xld摆线针轮减速机 桥星减速机 黄浦摆线针轮减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

4. 故障少，寿命长：本机主要传动啮合件使用轴承钢制造，因此机械性能好，耐磨性能好，再加采用滚动摩擦故使之故障少，寿命长
5. 运转可靠平稳：行星摆线针轮减速机传动过程中为多齿啮合，所以使之运转平稳可靠，便于维修
6. 拆装方便，黄浦摆线针轮减速机，容易维修：由于结构设计合理，故拆装简单，便于维修
7. 本机还具有过载能力强、耐冲击、惯性力矩小，适用于起动频繁和正反转的特点。

- 1.XWD行星摆线针轮减速机本减速机在使用前必须注入润滑油、出厂时的减速机为了便于装卸和运输，一般都不注入润滑油。
- 2.普通用途的XWD摆线针轮减速机，在常温下推荐使用N150极压工业齿轮油。
- 3.当XWD摆线针轮减速机在工作条件恶劣、启动停止频繁和高温或低温场合中工作时，应与我厂技术部门联系。
- 4.加注润滑油时，油位高度压在油标或示油器的居中位置。
- 5.润滑油更换周期：XWD摆线减速机在初次运转200小时后须进行次更换润滑油，摆线针轮减速机厂，更换时应去残存污垢。初次换油后，以后每天连续工作10个小时以上的减速机，应每隔3个月更换一次润滑油、每天工作不超过10个小时的减

速机，应每隔6个月更换一次润滑油。

6.已长期没有使用的减速机(一般在12个月以上)在重新使用前，xwd摆线针轮减速机，必须更换润滑油。

7.加油时旋开减速机上部的通气帽可加油。放油时旋开减速机下部的油螺塞可放出污油；

8.不允许注入不清洁或带腐蚀性的润滑油。

9.采用循环润滑法兰式工装减速机，在使用前应先启动油泵。待油泵正常工作后再启动减速机。

使用条件

1)适用于连续工作制，xld摆线针轮减速机，允许正、反向运转。

2) 输出轴及输入轴轴伸上的键按GB/T1096普通平键型式及尺寸。

3) 卧式双轴型减速器输出轴应处于水平位置工作，必须倾斜使用时请与制造厂联系。

4) 立式减速器输出轴应垂直向下使用，8155以下机型号为油脂润滑，可以水平使用。

xld摆线针轮减速机-桥星减速机-黄浦摆线针轮减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司为客户提供“蜗轮蜗杆减速机,蜗轮丝杆升降机,摆线针轮减速机”等业务，公司拥有“桥星减速机”等品牌，专注于减速机、变速机等行业。，在河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。