

宝利卷帘机 卷帘机 报名

产品名称	宝利卷帘机 卷帘机 报名
公司名称	寿光市宝利卷帘机有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:卷帘机 新奇创意项目:报名
公司地址	中国 山东 寿光市 山东省寿光市
联系电话	86 0536 15866568969 15866568969

产品详情

材质 卷帘机 新奇创意项目 报名

供应优质卷帘机

产品介绍

卷帘机采用自走式创新设计，使之更加坚固耐用，安全可靠，省时省工，一次投资，多年使用，是当今市场最受欢迎的换代产品。 刹车及电源设计独特，安全可靠。卷放一次耗时 5-7 分钟，更加稳定流畅。 电动手动均可，并能在卷放过程中任意停放。

充分考虑了安装拆卸、维修操作方便，使之更加灵活实用。

大棚使用卷帘机后，不仅每天节省劳动时间 1-2 小时，而且大大减轻了劳动强度。

有利于作物生长，能增加光照时间 1-2

小时，增强了作物的抗寒抗病能力，使作物产量提高，提前上市。 产品特征：1、适用于长度 100 米左右的冬暖式大棚，产品有棚面自走式和墙顶固定式，用户可根据具体情况选用不同的机型。 2

、卷放一次耗时 5-7 分钟，稳定流畅。 3

、机器部件选用真材实料，设计合理，故障更少，使用寿命更长。 4

、刹车及电源设计独特，更加安全可靠。 5、电动手动均可，并有在卷放过程中任意停放。 6

、充分考虑了安装、拆卸、维修操作，更加灵活方便。 注意事项：1、首次使用前先往机体内注入机油 3-4 公斤，每工作800小时更换一次。 2

、用户不得自行拆卸机壳、铭牌、离合系统等，否则不予以保修、保换。 3、在安装或使用过程中，应经常检查主机及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂、开焊等问题。 4

、每次使用停机后，应急时切断棚外总电源。 5、在控制开关附近，必须再接上一个刀闸。 6

、安装卷帘机后，草苫上必须盖附薄膜。 7

、卷帘机启动后，棚前严禁有人，不得靠近竖杆及卷动的草苫，且必须有成人守在电源开关旁。 8

、向下放到底或向上卷至离棚顶 30 厘米时，必须停机。 9、在使用前和使用期间，离合系统必须上油。

10、如略有走偏，属正常现象。可两个月左右调整一次。 11、使用人必须接受安装人在安装时的培训。

12、用户自行购买安装时需试棚长及草苫的重量，选用适当的材料及良好的焊接工艺。 安装步骤：1

、预先焊接各联接活动结、法兰盘到管上；根据棚长确定横杆强度（一般 60 米以下的棚用 2

寸高频焊管壁厚 3.5；60 米以上的棚，除两端各 30 米用 2 寸管外，主机两侧用直径 2.5 寸的高频焊管) 和长度；焊接卷轴轴齿；如需要双管立杆的焊接双管。2、将主机与电机联接。3、将棚上草苫从中间向两边依次放下，下边对齐，每条苫下铺一条无松紧的绳子。4、在棚前正中，距棚 1.5-2 米处挖坑埋设地桩。5、以活结和销轴接支撑杆，立起，联接地桩。6、联接立杆与主机，横杆铺好备联。7、从中间向两边联接机杆即卷轴。8、将苫下绳子固定到轴齿上。9、联接倒粟卷速，直至卷如一条直线。使用方法：卷帘机的首次安装由专业安装人员完成，用户使用非常方便。由下往上卷帘拨回“关”的位置。由上往下放帘时，将开关拨到“倒”的位置，放帘到预定位置时，将开关拨回“关”的位置。如遇停电，可将手摇柄插入手摇柄插孔，人工摇动。顺时针摇动向上卷帘，逆时针摇动则向下放帘。服务：我们以最高的质量、最优的服务向用户承诺：主机一年保换、终生保修！用户发现机器故障并通知厂方或安装人员后，维修人员将在最短的时间内到达现场。