

# 装配式AAC板厂家 泰安装配式AAC板 山东道和实力厂家

产品名称	装配式AAC板厂家 泰安装配式AAC板 山东道和实力厂家
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

## 产品详情

ALC板材是以磨细石英砂(粉煤灰、河沙等硅质材料)、水泥、石灰和石膏为主要生产原材料，以为发泡剂，经配料、搅拌、注膜、预养、切割，在高温(180 ~ 200 )高压(10个~ 12个标准大气压)下养护(10h ~ 12h)而制成的细密多孔状、ALC板材(加气混凝土板)。ALC板材具有突出的节约能源、保护环境的效果，装配式AAC板安装，是一种性能优越的轻质新型绿色环保墙体材料。

ALC板材根据用途可分为ALC内隔墙板、ALC加气外墙板、ALC屋面板、ALC楼板/轻质楼板、防火板等，可直接使用于各种建筑结构的内墙，如酒店、学校、宾馆、写字楼、商业、住宅等，也可以直接使用于各种建筑结构的外墙，是一种轻质墙体。由于其的保温、隔热性能，泰安装配式AAC板，所以在使用在外墙上时比一般加气混凝土薄很多即可满足国家节能保温的要求。

蒸压加气混凝土轻质隔墙板的几个安装步骤;1、测量放线、抬板:在墙板拼装部位弹基线与筏板基础或基础梁基线竖直，保证拼装墙板竖直，一块1.49平方的墙板两人能运输轻轻松松。2、锯板:根据要求用手提机随便光纤激光切割，调整墙板的宽和长度，使墙板损耗率降低。3、印染工艺:用水泥加粗沙(1:2)再加上建筑胶粉调至浓稠，先用温水刷湿墙板的凹凸槽，再将环氧树脂砂浆涂抹墙板的凹凸干燥槽和木质地板基线内。4、装板:将很好混合砂浆的墙板搬至装拼部位竖起，来来回回对好基线部位，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板正中间靠紧。

### 蒸压加气混凝土轻质隔墙板施工方法

1、在待安装隔墙板处，即柱侧面、地面、天棚、梁底面弹出与GRC蒸压加气混凝土轻质隔墙板等厚度的两条平行墨线，并标出门窗洞口位置，同时在地面上距平行线的一侧墨线100mm处弹出一条平行于墙的第3条墨线，作为检查控制线，在安装完毕后检查隔墙板的位置是否正确。

2、及时清理隔墙板安装部位的清理工作，并将顶棚、墙面以及柱面凸出的砂浆块等杂物剔除，然后利用清水冲洗上部的浮灰和砂子，并晾干，装配式AAC板生产厂家，然后检查该部位的平整度，保证楼地面

的平整，对于高低凹陷处大于40mm的部位应该进行找平。

3、条板在安装时先将其粘结面(顶面、侧面)用备好的配套粘结剂涂抹，全部抹实，装配式AAC板厂家，两侧做八字角。然后在吊梁端部底面，弹有安装线的位置，用膨胀螺丝将配套“U”型卡固定牢固，开口朝下，“U”型卡的开口宽度为条板厚度6cm。

以上是对蒸压加气混凝土轻质隔墙板的一些介绍，看过了这些，大家对蒸压加气混凝土轻质隔墙板是不是有了较的了解，这样在装修中如果需要使用隔墙板，大家就可以根据这些知识来制定选购计划了。蒸压加气混凝土蒸压加气混凝土轻质隔墙板的施工方法并不复杂，但是对一些细节要求比较高，这样做出来的效果才会让人满意

为什么在砂加气混凝土砌块施工时会出现开裂？

其实砂加气混凝土砌块在施工的过程中，是会存在出现开裂的情况的，其实这个是因为在施工的时候会出现一些问题，因此对于这一个开裂的问题，就要为大家简单的介绍一下：

1、设计原因：砂加气砌块对地基不均匀沉降非常敏感，设计中如果对地基不均匀，在墙体中产生阶梯形裂缝，及底层窗台墙体的竖向裂缝。

2、施工原因：施工人员之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定，是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中，所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净，砌筑时会导致裂缝产生。

3、原材料原因：砂加气混凝土砌块是由碎石或卵石制作的混凝土，同时砌块存在着干缩的重要特性，在28天养护后，其干缩完成60%左右，因而这样的砂加气砌块用在墙体中就会发生裂缝。

其实在砂加气混凝土砌块的施工过程中，如果出现了开裂的情况，那么多半是因为它在操作的时候出现了以上三点，因此对于开裂的问题，如果大家想要避免，那么我们就可以在施工时注意这三点，那么开裂的情况可以避免很多。

装配式AAC板厂家-泰安装配式AAC板-山东道和实力厂家由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司在混凝土及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东道和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。