

Perkins珀金斯400系列帕金斯气门室垫片U11096410

产品名称	Perkins珀金斯400系列帕金斯气门室垫片U11096410
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U11096410 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

我司承诺：因产品质量问题导致配件不可使用或因我司自身原因导致错发、误发配件的，可在收到货后7天内与我司客服人员联系，在不影响二次销售的前提下，我们将为您无条件处理退换货事宜。

原包装破损丢失、配件已装机、有污渍等则不予退换

珀金斯柴油滤，柴油滤座子，柴油滤总成：

CH10930、CH10931、CV9740、CV9861、MP10325、MP10326、OD19596、OE52601、SE429、SE429B、SE429C/1、SE429C/4、T407985、T411585、T417677、T418841、T430726、T432220、T432221、T432224、T433002、U30306420、U30366370、130306041、130306132、130306190、130306360、130306380、130306390、130366040、130366110、1817677C91、1825661C94、1878042C93、223-0713、2656A003、2656F019、2656F079、2656F087、2656F103、2656F121、2656F175、2656F179、2656F194、2656F211、2656F221、2656F225、2656F226、2656F229、2656F230、2656F809、2656F810、2656F813、2656F815、2656F822、2656F843、2656F853、26560137、26560140、26560141、26560143、26560145、26560155、2656086、2656088、26561117、26561118、26562002、2656613、2656614、2656615、2656617、26566602、2656815、2656817、2656818、2656820、26569154、30242、306-9199、319-0844、3577740、358-9226、3593484、3593486、360720020、3611272、3611274、3649174、3679089、3688144、371-4587、3712807、3773A172、4132A021、4132A022、4134M031、4134M032、4215687、435-6472、438-7763、4387764、4395038、441-5107、441-5111、4415105、4415106、4415122、4429491、444-5021、4460107、4460109、4461487、4461490、4461492、452-0347、4520330、4520333、4520335、4520341、4520343、4520345、4520350、4528548、4587258、4587259、460-0310、460-0663、4600311、4600664、4650996、4759205、4770550、4794132、4794134、4794136、4794138、4812065、4812066、4816635、4816636、4830994、4830996、4830999、4831003、4831005、5080678、514-6544、514-6554、5146552、5172761、5172762、5181457、525-6205、525-6206、5256207、5256208、5381439、5405116、5405118、5432020、551-2102、551-2103、551-2104、551-2110、551-2111、5512108、5578106、5581959

零件除污、清洗不彻底，早损、腐蚀常发生。维修工程机械时，正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量，延长机械使用寿命有着重要意义。由于不注意加强零件的清洗、清洗剂选用不合理、清洗方法不当等，导致零部件早期磨损、腐蚀性损坏的现象，在一些修理单位还时有发生。如不彻底清除缸套台阶、活塞环槽内积炭、螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒，导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损。在大修工程机械时，不注意清除柴油滤清器、机油滤清器、液压油滤清器、柴油机水套、散热器表面、润滑油油道等处积存的油污或杂质，使维修工作不彻底，减少工程机械无故障运行时间。修理人员在清洗零部件时，一要正确选用清洗剂。对各种零部件的清洗，应根据它们对清洁度的不同要求，正确选用不同的清洗剂；二要防止零部件腐蚀、生锈。为确保零部件质量，应防止零部件腐蚀生锈，尤其对精密零部件更不允许有任何程度的腐蚀或生锈。因此在清洗时，不可用碱性清洗剂（特别是强碱清洗剂）清洗铝合金类零部件（如铝合金气缸盖等），更不可用强酸清洗剂清洗铜类零部件（如节温器主阀），以大限度地减少机件的腐蚀；三是不同零部件应分类清洗。铝合金类零部件、铜类零部件不宜放在碱性或酸性清洗剂中一道清洗，橡胶类零部件不宜和其它钢铁类零件放在汽、柴油及酸、碱性清洗剂中一起清洗。

发动机型号	品名	件号	数量	发动机型号	品名	件号	数量
403D-11G(GJ6 5605)	空气滤清器	135326205	1	1103A-33G(DJ 51279)	空气滤清器	26510337	1
	机油滤清器	140517050	1		空气滤清器	26510338	1
	柴油滤清器	26561117	1		机油滤清器	2654403	1
	起动马达	U5MK8259	1		柴油滤清器	26560163	1
	发电机	185046160	1		起动马达	2873K632	1
403D-15G(GK 65597U)	风扇皮带	080109049	1	1103A-33TG1(DK51278)	发电机	2871A306	1
	空气滤清器	135326205	1		风扇皮带	2614B655	1
	机油滤清器	140517050	1		空气滤清器	26510337	1
	柴油滤清器	26561117	1		机油滤清器	2654403	1
	起动马达	U5MK8260	1		柴油滤清器	26560163	1
404D-22G(GN 65733)	发电机	U85046501	1	1103A-33TG2(DK51280)	起动马达	2873K632	1
	风扇皮带	080109134	1		发电机	2871A306	1
	空气滤清器	135326206	1		风扇皮带	2614B655	1
	机油滤清器	140517050	1		空气滤清器	26510337	1
	柴油滤清器	26561117	1		机油滤清器	2654403	1
404D-22TG(G P65795)	起动马达	U5MK8261	1	1104A-44TG1(RS51302U)	柴油滤清器	26560163	1
	发电机	U85046501	1		起动马达	2873K632	1
	风扇皮带	080109107	1		发电机	2871A306	1
	空气滤清器	135326206	1		风扇皮带	2614B655	1
	机油滤清器	140517050	1		空气滤清器	26510342	1
1104A-44TG2(RS51277U)	柴油滤清器	26561117	1	1106C-E66TA G4(PK38671)	机油滤清器	2654407	1
	起动马达	U5MK8261	1		柴油滤清器	26560201	1
	发电机	U85046501	1		起动马达	2873K632	1
	风扇皮带	080109107	1		发电机	2871A306	1
	空气滤清器	26510342	1		柴油滤清器	2656F843	1
1104C-44TAG 1(RJ51162)	机油滤清器	2654407	1	1106A-70TAG 4(pr81786)	柴油滤清器	2656F853	1
	柴油滤清器	26560201	1		起动马达	2873K115	1
	起动马达	2873K632	1		发电机	2871A309	1
	发电机	2871A306	1		风扇皮带	2614E018	1
	风扇皮带	2614B654	1		空气滤清器	——	
1106A-70TAG 4(pr81786)	空气滤清器	26510380	1	机油滤清器	2654A111	1	
	机油滤清器	2654407	1	柴油滤清器	26560608	1	
	柴油滤清器	26510201	1	起动马达	2873K115	1	
	起动马达	2873K632	1				
	发电机	2871A306	1				
	风扇皮带	2614B653	1				

1104C-44TAG	空气滤清器	26510380	1	发电机	2871A306	
2(RJ51175)	机油滤清器	2654407	1	风扇皮带	2614B655	
	柴油滤清器	26510201	1	1306C-E87TA	空气滤清器	26510289
	起动机	2873K632	1	G3(WGDF700	机油滤清器	26540244
	发电机	2871A306	1	2)	柴油滤清器	26560137
	风扇皮带	2614B653	1		起动机	2873K116
1104D-E44TA	空气滤清器	2652C847	1		发电机	2871A503
G1(NJ38672U)	空气滤清器	2652C845	1		风扇皮带	1819392C2
	机油滤清器	2654407	1	1306C-E87TA	空气滤清器	26510289
	柴油滤清器	2656F843	1	G4(WGEF7003	机油滤清器	26540244
	柴油滤清器	2656F853	1)	柴油滤清器	26560137
	起动机	2873K632	1		起动机	2873K116
	发电机	2871A306	1		发电机	2871A503
	风扇皮带	2614B655	1		风扇皮带	1819392C2
1104D-E44TA	空气滤清器	2652C847	1	1306C-E87TA	空气滤清器	26510289
G2(NJ38673U)	空气滤清器	2652C845	1	G6(WGHF700	机油滤清器	26540244
	机油滤清器	2654407	1	4)	柴油滤清器	26560137
	柴油滤清器	2656F843	1		起动机	2873K116
	柴油滤清器	2656F853	1		发电机	2871A503
	起动机	2873K632	1		风扇皮带	1819392C2
	发电机	2871A306	1	2206C-E13TA	空气滤清器	CH11217
	风扇皮带	2614B655	1	G2(TGBF5031)	机油滤清器	CH10929
1006TG1A(YB	空气滤清器	26510353	1		柴油滤清器	CH10930
37524)	机油滤清器	2654403	2		柴油滤清器	CH10931
	柴油滤清器	26560143	1		起动机	CH12807
	柴油滤清器	26560145	1		发电机	CH11087
	起动机	2873K632	1		风扇皮带	CH12032
	发电机	2871A306	1	2206C-E13TA	空气滤清器	CH11217
	风扇皮带	2614B658	1	G3(TGDF5039	机油滤清器	CH10929
1006TG2A(YD	空气滤清器	26510353	1)	柴油滤清器	CH10930
51332)	机油滤清器	2654403	2		柴油滤清器	CH10931
	柴油滤清器	26560143	1		起动机	CH12807
	柴油滤清器	26560145	1		发电机	CH11087
	起动机	2873K632	1		风扇皮带	CH12032
	发电机	2871A306	1	2506C-E15TA	空气滤清器	SEV551F/4
	风扇皮带	2614B658	1	G1(MGAF5001	机油滤清器	CH10929
1006TAG(YD3	空气滤清器	26510353	1)	柴油滤清器	CH10930
7746)	机油滤清器	2654403	2		柴油滤清器	CH10931
	柴油滤清器	26560143	1		起动机	CH12807
	柴油滤清器	26560145	1		发电机	CH11087
	起动机	2873K632	1		风扇皮带	CH11950
	发电机	2871A306	1	2506C-E15TA	空气滤清器	SEV551F/4
	风扇皮带	2614B658	1	G2(MGBF5027	机油滤清器	CH10929
1006TAG2(YD	空气滤清器	26510353	1)	柴油滤清器	CH10930
51332)	机油滤清器	2654403	2		柴油滤清器	CH10931
	柴油滤清器	26560143	1		起动机	CH12807
	柴油滤清器	26560145	1		发电机	CH11087
	起动机	2873K632	1		风扇皮带	CH11950
	发电机	2871A306	1			
	风扇皮带	2614B658	1			