

铝模钢支撑展示 久泽 淮南铝模钢支撑

产品名称	铝模钢支撑展示 久泽 淮南铝模钢支撑
公司名称	邯郸市久泽紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区临名关镇西名阳村西
联系电话	15097680555 15097680555

产品详情

安装钢支撑时测量组放出支撑位置，在场外加工钢围檩，并将支撑牛腿钢垫板与钢围檩上的辍板焊接，按照基坑宽度组拼成一端固定，一端活动的地铁钢支撑，长度根据断面宽度暂定，微调采用钢楔块，在格构柱上沿线路前进方向对称焊接4块加筋板，安装钢围檩及支撑牛腿钢垫板，用C20砼填塞钢腰梁与围护桩之间的空隙，用25T吊或塔吊吊装组拼好的钢支撑到钢牛腿上，铝模钢支撑视频，使活动端的较宽位置支撑在钢垫板上，淮南铝模钢支撑，并在钢支撑的下方垫塞硬木楔，然后用限位板，限位筋固定钢支撑。

我们来说说钢支撑架设依据什么规范。钢支撑拆除时，应经工程技术部同意，由专人负责指挥拆除工作。临时用电必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。电焊机必须安装二次降低电压保护器及严格执行“一机一闸一漏电保护装置”，严禁使用一闸多机及违操作。操作人员必须按规定佩戴安全防护设施，铝模钢支撑展示，持证上岗。

钢支撑，铝模钢支撑供应，邯郸市久泽紧固件有限公司

钢支撑架设依据什么规范。使用的钢丝绳，自悬挂之日起，必须每6个月试验一次；悬挂吊盘使用的钢丝绳，必须每12个月试验一次。单绳缠绕式提升用的新钢丝绳，在悬挂时的安全系数应符合下列规定：专为提升物料时，安全系数为5；提升吊盘、水泵、安全梯、扒岩机等时，安全系数为6。当钢丝绳选定后，应根据不同的安全系数核定允许载重量，并在使用现场挂牌标明。

铝模钢支撑展示-久泽(在线咨询)-淮南铝模钢支撑由邯郸市久泽紧固件有限公司提供。铝模钢支撑展示-久泽(在线咨询)-淮南铝模钢支撑是邯郸市久泽紧固件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，

请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武总。