

禽类屠宰场污水处理设备

产品名称	禽类屠宰场污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

家禽类屠宰厂废水处理设备 调节：

A、设备安装调试前，必须做好下列前期准备工作：

- 1、要清洗水池内每一个脏物、脏物。
- 2、对潜水泵及空气压缩机等都需要润化部分进行给油润化。
- 3、插上电源，运行离心水泵，查验转为是不是和箭头符号所标方向一致。用手动操作运行空气压缩机，查验空气压缩机运行有没有问题，出现异常状况需及时查明缘故。
- 4、按住刮沫机电源开关，使之向气浮装置系统软件一端走动。运作停止之后在行程安排撞块影响下，刮沫机反方向走动，直至淤泥槽，行程安排撞块将刮刀翻开，按下停止按键，终止刮沫。

家禽类屠宰厂废水处理设备 B、试运转：

- 1、放水：使气浮设备水位线做到距淤泥槽挡板上约20-50mm，气浮池水位线高低，可以用分集水器调整。
- 2、气浮装置设备运行：全部关闭调压阀，将家用电器旋转开关旋至全自动部位，运行离心水泵，这时空气压缩机也加入全自动运行状态，随后次序开启管道离心泵水阀、出水阀、调压阀，气压表工作压力不断上升，一般必须达到0.4-0.5MPa。这时开启溶气罐出水量控制阀门，使溶气水根据安全泄压阀，释放出来至气浮池内，气浮池内发生大量细微气泡，使冷水变为奶白色，气浮装置系统软件即是正常的，气浮装置工作压力越大，释放出来的溶气水泡相对密度越大。气浮装置系统软件气体由空气压缩机给予。因为溶气水持续将罐里气体带去，罐里气体日益减少，水位线升高。当水位线上升到了一定位子时，浮子液位计将操纵空气压缩机工作中，使罐里有充足的空气量。

- 3、气浮机运作：气浮装置设备运行正常的后，将投药反映后废水送往气浮机混和池。总流量先小一些，正常的后开始增加到额定电流。
- 4、溶气水：溶气水首先用饮用水作回银行流水，正常的后，改成处理过的冷水作回银行流水。如污水中洗洁剂量多，泡沫多，危害气浮机实际效果，可一直用温水。
- 5、泥渣堆积到一定薄厚后，运行刮沫机。
- 6、机器设备关机后，先要关掉废水调压阀，再关掉排污泵，将沫刮净，停刮沫机，再打开冷水阀，进入饮用水运作30min，关掉气浮装置出水量渗水调压阀，保持原状停管道离心泵。

家禽类屠宰厂废水处理设备 常见问题及日常维护保养

- 1、溶气罐上压力表读数不能超过0.6MPa。
- 2、管道离心泵、空气压缩机、刮沫机密封件按时给油润化，一般空气压缩机二个月加一次油，大半年换一次油。
- 3、气浮池应视杂质是多少，按时进行清洁。
- 4、进到气浮设备的废水务必投药，不然实际效果不太理想。
- 5、定期维护溶气罐上阀门是不是工作中靠谱。
- 6、安全泄压阀产生阻塞时，可开启抽真空阀，使安全泄压阀舌片开启，用温水使之自主清理，将堵塞物清洗，随后关掉此阀，该闸阀一般仅需开启10-20秒。