

燃气热水器批发 燃气热水器 三温暖热水器

产品名称	燃气热水器批发 燃气热水器 三温暖热水器
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

热水器的购卖标准是什么？

目前市场允许销售的带有“CCC”认证的电热水器有两种，一种是执行旧标准的产品，允许在2008年6月30日前销售；一种是执行新标准的产品，这类产品带有“该产品符合电热水器新要求”“Safe Care”“防电墙”等明示内容，建议消费者优先购买带有防环境漏电的产品。

实施后，市场上销售的电热水器必须公示是否符合新标准，不公示的即为执行旧标准的产品。消费者发现有假标注行为的，可以向工商行政管理机关等部门反映举报。

燃气热水器的安装步骤

1、安装热水器的第一步是确定好安装的位置。燃气热水器必须安装在浴室外(平衡式燃气热水器除外)，并且必须按照标准安装排烟管，以便在使用时把燃气热水器产生的废气排至室外，否则可能会导致CO事故

2、确定位置之后，燃气热水器，我们还需要确认热水器使用的电源插座一定要是220V三孔电源插座，接地线必须接地，并确保接地良好，因为有的电工本身不专业，做的三孔电源，其实是没有地线的，燃气热水器价格表，所以这一点一定要确认好

3、上面两个步骤做完之后，我们需要在墙壁上确定安装热水器的位置，做好标记，然后用螺丝qiang在墙上进行打洞，安装好螺丝以后，就可以准备把热水器挂在墙面上。然后按照左热右冷的方式，安装冷热进水管。安装的时候要注意水管的距离

4、最后我们需要确定好燃气和水管，以防止出现意外。经过这些步骤，我们的燃气热水器就算安装完毕了

燃气热水器安装九大规范

1、安装燃气热水器的保持对流通风;热水器安装位置上方不能有明电线及电器设备，下方不能装有煤气烤炉、煤气灶等燃气灶。热水器需要单独安装进水、进气阀门，且开关方便;热水器的安装高度也要易于观察。

2、需要注意，热水器的排气管是否从吊顶内穿过?如果是，确认吊顶里还有什么东西可能与其接触上?不能与它们相邻太近。

3、确认热水器使用的电源插座一定要是220V三孔电源插座，接地线必须接地，并确保接地良好;因为有的电工本身不，做的三孔电源，其实是没有地线的，所以这一点一定要确认好。

4、排烟管一定要选择质量好、密封性严密的产品。而原厂配的烟管就是非常不错的选择，采用不锈钢材质，容积式燃气热水器，防摔耐压、耐高温!

5、排烟管的总长不能超过4m，转弯的次数不要超过3次，燃气热水器批发，且接口处不漏气。

6、排烟管拐弯的角度必须 $> 90^\circ$ ，必须有过渡圆角;

7、注意一下，排气管是不是经过阳台?如果是，看一下阳台是否为松木吊顶?阳台顶上有没有电路?一定要与这些怕热的材料距离足够远，避免引起火灾等隐患存在。

燃气热水器批发-燃气热水器-三温暖热水器由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司在燃气热水器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三温暖热水器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。