

负压风机用途 青州民威机械 宁夏负压风机

产品名称	负压风机用途 青州民威机械 宁夏负压风机
公司名称	青州民威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州经济开发区巴黎路东段
联系电话	13606470236

产品详情

负压风机通风原理：向外排出空气使室内气压下降，宁夏负压风机，室内空气变稀薄，形成一个负压区，负压风机报价，空气由于气压差补偿流入室内。负压风机是通风机的新类型，属于轴流风机，因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降温问题同时解决。负压式风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。

负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。

安装负压风机很理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线流动。如果风机侧面墙壁的窗户也要打开的话，那么离风机越远越好，目的就是充分保证气流从风机对面进入。就是人为的再现“水蒸发吸收热”这一自然物理过程。在封闭的厂房一边安装风机，负压风机图片，另一边安装湿帘，风机将厂房内的高温空气抽走，使整个空间形成负压，这样，经过湿帘降温过滤后的室内，形成仿生态的循环效果，使室内保持清新、凉爽的空气。

负压风机的维护守则：？

- 1.风机必须专人使用，专人维修。
- 2.风机不许带病运行。
- 3.定期清除风机内部的灰尘，特别是叶轮上的灰尘、污垢等杂质，以防止锈蚀和失衡。
- 4.风机维修必须强调首先断电停车。

5.对温度计及油标的灵敏性定期检查。

6.除每次拆修后应更换润滑油外，负压风机用途，正常情况下3-6月更换一次润滑油。

负压风机厂家分享离心通风机的安装方法

a.风机的型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确；

b.整体出厂风机直接安装在基础上时，应采用成对斜垫铁找平；

c.固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施；

d.风机传动装置的外露部分及直通大气的进、出气口，必须装设防护罩（保护网）或采取其他安全设施；

e.叶轮旋转应平稳，停转后叶轮不应每次停留在同一位置上。

负压风机用途-青州民威机械(在线咨询)-宁夏负压风机由青州民威机械有限公司提供。青州民威机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。青州民威机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！