

港机正面吊 山西启洋机电 陕西港机正面吊

产品名称	港机正面吊 山西启洋机电 陕西港机正面吊
公司名称	山西启洋机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路132号6幢1-2层商铺1008号
联系电话	15234030349 15234030349

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西启洋机电设备有限公司

本公司主营：山西正面吊出租、内蒙正面吊租赁、陕西正面吊租赁、集装箱正面吊、山西集装箱正面吊、45吨集装箱正面吊、山西正面吊租赁、太原正面吊租赁、科尼正面吊租赁、港口物流起重机、45吨正面吊租赁、铁路正面吊租赁、港机正面吊租赁

本公司为您分享以下内容：

正面吊作业时需要注意哪些细节？

- 1、不准从司机座以外的位置上操纵车辆和吊具。
- 2、改变车辆前后方向时，必须使车辆停下后再换挡。
- 3、港机正面吊作业中应密切注意仪表警告显示，以及时作出反应或停机检修，查明原因，排除故障后方可继续作业。
- 4、停车时应使发动机怠速空转数分钟再熄火，以使车辆均匀冷却及保护有关部件，机械要停在的地方，严禁乱停乱放。

5、港机正面吊离车应将档位手柄放在空档并锁住档位，港机正面吊厂家，拉好停车制动器。

6、港机正面吊在坡道停车时，将停车制动装置拉好，港机正面吊报价，停较长时须用垫块垫住车轮。

公司从事集装箱正面吊租赁，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营：山西正面吊出租、内蒙正面吊租赁、陕西正面吊租赁、集装箱正面吊、山西集装箱正面吊、45吨集装箱正面吊、山西正面吊租赁、太原正面吊租赁、科尼正面吊租赁、港口物流起重机、45吨正面吊租赁、铁路正面吊租赁、港机正面吊租赁

本公司为您分享以下内容：

正面吊安全操作要点：

正面吊行车时将吊具升至司机室上方，以防影响视线；检查吊具、转锁及其指示灯是否完好，确认将要吊运的集装箱的重量及其作业要求，重量不明不吊。

检查灭火器是否完好有效，司机室内禁止吸烟。在调整驾驶室位置前，应确保驾驶室前后左右没有障碍物。转锁没有绝开或关闭时，车辆自控系统会停止起升动作、只有在指示灯显示完全挂锁后才能安全起吊、同时还要注意吊具起升时旋锁与箱子的结合情况，不能过分依赖旋锁指示灯以确保起吊安全。

港机正面吊不要超负荷作业，应确保在负载表显示的绿域内工作。搬运集装箱行驶时，应缩回臂杆并使集装箱离地约3米，如果非要纵向(集装箱长度方向)搬运集装箱，搬运时必须锁住吊具，避免纵向倾斜。

公司从事集装箱正面吊租赁，欢迎新老客户莅临指导，陕西港机正面吊，共商合作！

本公司主营：山西正面吊出租、内蒙正面吊租赁、陕西正面吊租赁、集装箱正面吊、山西集装箱正面吊、45吨集装箱正面吊、山西正面吊租赁、太原正面吊租赁、科尼正面吊租赁、港口物流起重机、45吨正面吊租赁、铁路正面吊租赁、港机正面吊租赁

本公司为您分享以下内容：

正面吊吊取搬运操作方法？

当使用正面吊来运送和运输集装箱时，对操作者有很高的要求。必须确保正面吊和集装箱的安全。但是，港机正面吊出租，操作期间不可避免地会发生错误。在信号指挥官的指示下，正面吊减速，调整要提升的集装箱的位置，调整吊架铰链锁和集装箱角件的位置，然后将吊架放置在集装箱上，以便每个铰链锁都被嵌入在盒子的角件中（如果两者的相对位置不正确，可以通过翻转和向前和向后旋转来实现）；

当吊架四个角的每个感应销接触到容器的角孔时，将在控制面板上发出黄色的“触摸盒”信号，按降低锁定控制键，铰链锁旋转，容器处于完全锁定，并且控制面板上发出绿色信号。当吊具膨胀并旋转时，不允许其与容器碰撞。吊具为空时，它应处于位置。禁止吹6级及以上的强风抬起容器。

公司从事集装箱正面吊租赁，如果需要请拨打电话联系。

港机正面吊报价-山西启洋机电(在线咨询)-陕西港机正面吊由山西启洋机电设备有限公司提供。山西启洋机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！