

遵义市精卫蓄电池12V10AH地埋箱配件

产品名称	遵义市精卫蓄电池12V10AH地埋箱配件
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

遵义市精卫蓄电池12V10AH地埋箱配件 在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。 7.6.5.3

监控单元功能（1）操作权限管理：监控单元应具有操作权限管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。（2）定值设置功能 运行及告警参数定值：交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。

保护定值：交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。（3）显示和存储功能 面板具有中文显示功能。

能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。

能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

（4）测量功能 模拟量包括：交流输入线电压、相电流；交流旁路输入线电压和相电流；交流输出线电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、三菱plc的传送指令MOV,和比较指令CMP程序设计中常用的指令。学会掌握这两个指令将会使程序设计更简单，设计出的程序更显智能化。

MOV指令：MOV指令是功能指令中的基础指令，是常用的指令。MOV传送指令简单说就是把一个值赋予另一个值。我们把被传送值叫源址S。那么S里有哪些操作数（被传送值）呢？它包括KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, V, Z, K, H。被传送值传送到的地址为D。那么D有那些数值呢？KnY, KnM, KnS, T, C, D, V, Z。 电池电压均衡性

电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

制造厂应提供的参数范围及特性曲线 蓄电池的浮充电压值及范围 蓄电池的浮充电流值及范围

蓄电池的充电(恒压)电压值及范围 蓄电池的充电电流值及范围 浮充电压与温度关系曲线

蓄电池容量与温度关系曲线 蓄电池运行时正常的充放电周期

蓄电池组放电特性曲线，包括： 蓄电池组1110充放电曲线 蓄电池组2110、3110、(4110)、(5110)

、(10110)放电曲线

蓄电池组应具有不同放电电流放电1h后，叠加不同冲击电流(时间为0.5s)的特性曲线。

SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池

SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润 森蓄电池

SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池

sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特

SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池

TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池

TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[石景山SOTA蓄电池12V10AH风能太阳能](#)