

# 巫溪自动门智能道闸机,自动识别收费系统安装电话

产品名称	巫溪自动门智能道闸机,自动识别收费系统安装电话
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

巫溪自动门智能道闸机,自动识别收费系统安装电话 通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。

6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。

7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。 摆闸：立式圆角摆闸、桥式梯形摆闸、桥式梯形摆闸、桥式斜面摆闸、桥式圆角摆闸、双机芯摆闸、鸭嘴摆闸，门禁通道管理系统：主要用于企业，单位，会所，宾馆，工厂，图书馆，小区，学校等场合 翼闸：桥式八角斜面翼闸、桥式船形翼闸、桥式梯形翼闸、双机芯翼闸，旅游景点售票管理系统：主要用于旅游景点，公园等场合 三辊闸：蝶形三辊闸、立式圆角三辊闸、桥式八角三辊闸、桥式八角斜面三辊闸、桥式梯形三辊闸、桥式圆角三辊闸、双立柱三辊闸，影剧院售票检票管理系统：主要用于电影院，俱乐部，KTV等场合 智能通道管理系统：摆闸、三辊闸、翼闸类型展馆售票管理系统：主要用于展馆，体育馆，交流中心，交易中心等场所