

CAT卡特配件C18活塞冷却喷嘴320-1545/3201545

产品名称	CAT卡特配件C18活塞冷却喷嘴320-1545/3201545
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:320-1545 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

卡特彼勒是世界上出名的土方工程机械和建筑机械生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气轮机的主要供应商，在世界机械领域享有的声誉，是企业之一。业务涉及交通建设、物料搬运、楼房建设、环卫建设、矿山、水利、电力、航海、造船及石油工业等各个领域，为用户提供卡特彼勒土石方及筑路机械、挖掘机、推土机、摊铺机、天然气发电机、发动机、发电机组、船舶发动机等产品零件供应服务。

主要经营机型：

燃气&柴油发电机组零件：我们为您提供G3520、G3516、G3512等燃气发电机组零件，由于燃气发动机的高*、高温等特性，卡特彼勒燃气发电机组的机油、防冻液等零件将更好的保护您的设备。

我们还提供34系列、35系列、C175等机型的柴油发电机组零件。

油田\船用\工业发动机零件：

我们提供以下行业各机型卡特彼勒发动机零件：

油田发动机：3406、C32、C27、C18、C15、C13、C11、C9、C7等

船用发动机：C280、3616、3612、3608、3516、3512、3508、C32等

工业发动机：3516、3512、3508、C32、C27、C18、C15、C13、C11、C9、C7、C6.6等。

PERKINS配件系列：

工业发动机：402、403、404、804、854、1006、1103、1104、1106、1204、1206、

发电机组发动机：402、403、404、1006、1103、1104、1106、1306、1606、2206 2306、2506、2806
、4006、4008、4012、4016

柴油机的起动

（一）起动前的准备

- 1、检查柴油机各部分是否正常，各地件连接是否可靠，并排除不正常的现象；
- 2、加灌冷却水（开式循环冷却系统水源水面应高于柴油机淡水泵），添加机油至规定的油面位置，加足所需的燃料量；
- 3、检查电动系统电路接线是否正确，蓄电池充电是否充足；
- 4、检查均匀正常后，开启燃油箱有关阀门，用输油泵上的手泵排除燃油系统中的空气。此时，先旋开喷油泵上的放气螺钉，然后压动手泵，直至放气螺钉处不断流出的燃油无气泡为止。

（二）常温时起动

指环境温度高于5℃时的起动，其起动步骤如下：

- 1、将喷油泵供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置。将电钥匙打开（2、4缸柴油机无电钥匙；12缸柴油机将电钥匙转向“右”位），按下起动按钮，使柴油机起动。如果在5~10秒钟内未能起动，应即释放按钮，待停车1分钟后再作第二次起动。如连续三次不能起动时，应停止起动，找出原因并排除故障后再行起动。柴油机起动成功后，应即释放按钮，将电钥匙拨回中间位置（12缸V型柴油机应转向“左”位），同时注意各仪表

读数，特别是机油压力表，其读数应大于0.5公斤/厘米²（当柴油机转速为500转/分时），然后让柴油机在600~750转/分的转速下运转一段时间，并检查柴油机各部分运转是否正常，例如可用手指感触配气机构运动件的工作情况，或掀开气缸盖罩壳，观察摇臂等润滑情况。

（三）低温时起动

指环境温度低于0℃（非增压柴油机）或低于5℃（增压柴油机）但高于-20℃时的起动，其起动步骤如下：

- 1、非增压柴油机起动前应将机油加热至40℃左右注入油底壳，并将冷却水加热至80℃以上灌入柴油机，然后按常温时的起动方法进行起动。
- 2、增压柴油机的压缩比较高，且带有涡轮增压器。故起动较困难。为此，进气管上设有预热装置。起动前在柴油杯里加热柴油，将供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置，按下预热按钮，15分钟后，再按起动按钮起动柴油机。同时可采取加热机油和加热冷却水等措施。
- 3、对严寒地区或特殊用途的柴油机，例如-20℃以下使用的柴油机，应采用特殊措施。如柴油机的保温、采用低温蓄电池、特殊规格的机油和燃油等。

排气门 C7: 325D .147-8211

进气门锁瓣 C7: 325D 1W 2715

排气门锁瓣 C7: 325D 2A 4429

排气门弹簧 C7: 325D .137-6718

排导管 C7: 325D .147-8220

进坐圈 C7: 325D .217-5213

进坐圈 C7: 325D .264-6157

排坐圈 C7: 325D .147-8218

排坐圈 C7: 325D .232-1285

曲轴 C7: 325D .271-5658

连杆 C7: 325D .213-3193

推杆 C7: 325D .264-6156

进气门杆封件 C7: 325D .147-8214

排气门杆封件 C7: 325D .163-2478

进气门弹簧座 C7: 325D 7E 7779

排气门弹簧座 C7: 325D .134-4483

活塞卡环 C7: 325D 7C 0111

机油泵 C7: 325D .189-8777

前曲油封 C7: 325D .119-2921

后曲油封 C7: 325D .222-3909

节温器 C7: 325D .126-5869

油冷却器 C7: 325D .267-4743

修理包 (上) C7: 325D KMP-C7-K1

修理包 (下) C7: 325D KMP-C7-K2

水泵 C7: 325D .236-4413

凸轮轴 C7: 325D .242-0673

Part Name 型号 C9: CAT336D

活塞头部 C9: CAT336D .265-1401

活塞裙部 C9: CAT336D .324-7380