

576芯光交箱 无跳接交接箱

产品名称	576芯光交箱 无跳接交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

576芯光交箱 无跳接交接箱

使用疏纤将主平层光现和配线层党组连通。文接福的使用期是同网络使周期一样，通常约20-25年，在实际设计和工程中。人们对光现变接箱的容量问题似乎组仪费求容量越大越好，但这样可能带来的后果是，筒体体职增大、设备价格增高。那么更合理的情况应该是怎样的呢?从光缆变接箱的原理固可以看出，免缆变接籍的容量实际上应包括主干光规直通(或直嫁)窜量、主干光组配线容量和分直光现配线容量三部分。人们在实践中独往忽视进缆根教这个问题，而更英注交接箱的性能和容量。但是,由于光缆交接箱是长期使用的设备，随着电信运营的不断发展，线路的不断扩容.进箱的光维会是逐年递增的，没有人希堂看到建样的现象:无规交接箱的容量还有富余，但却再也找不到进缆孔位和先规固定位了。

576芯光交箱 无跳接交接箱以上述城区为标准。若使用环型结构，主干层引入光现为2条。考席日常维护，别接等要求，需有2条备用引入点，应施引入24条光规。不过免现文接箱的内净空容量是有限的，不可能引入太多光现。基本解决方法有两个:一是。在光缆网络规划时可以增加光缆交接箱数量解决光接入点密集问题:二是，在引入光缆国定点用充前，布放一条大对数先缆用来制接几条小时教光说，腾出引入困定点。总之，从光缆变接箱内的料芯类型有4种:非本光规交接籍使用的野芯直通光纤:先境开剩点到熔接盘的光缆纤芯-使用光纤:馆接盘到请配器的尾好和连接主干层先缆和配线层光缆的跳好。如何合理安排达4类纤芯在光缆交接箱的走向，更换等操作方便、合理,是判别先现交接箱性能好坏的一个重鲁指标。

576芯光交箱 无跳接交接箱如在使用光纤的管理方面，园主千层光统多数使用带状光缆(含4.8.12纤芯步)，而配线层多数使用层续式单纤光规，因在光交接箱开通业务的均是业多大容户或重安的用户。在光级使

用安全方面特别要加强光缆交接箱的接地装置也是马虎不得的一条配线儿现以架空或墙壁吊线形式布放时，就可便引雷过箱体法地实置对雷由所产生的瞬间大电流若不能及对泻流，就会在光境国点产生病温发热，甚至绕焦，从而影响正常的通信这方面光规交轻生产厂家并没有引起重视，一般只使用镜体铁线将各国定众事联，螺栓固定后负接引入地，地电光统文接箱在移动通信同络内的利用本结来越高，本实用新型涉及光缆辅助装置的技术领域，特别是涉及一种光缆交接箱，其可进行主体高度和角度调节。