

上海低压配电室接地线检测验电笔工频耐压检测

产品名称	上海低压配电室接地线检测验电笔工频耐压检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

【低压配电室接地线的检测周期】

关于低压配电室接地线的检测周期是多少，对接地装置定期进行检查和试验，多久进行一次呢，变（配）电所的接地装置一般每年检查一次，接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次即可。

一、低压配电室接地线的检测周期

接地装置运行中，接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂，接地电阻也会随土壤变化而发生变化。

因此，必须对接地装置定期进行检查和试验。

图1，配电室接地线

- 1、变（配）电所的接地装置一般每年检查一次；
- 2、根据车间或建筑物的具体情况，对接地线的运行情况一般每年检查1~2次；
- 3、各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。

- 4、对有腐蚀性土壤的接地装置，应根据运行情况一般每3～5年对地面下接地体检查一次；
- 5、手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查；
- 6、接地装置的接地电阻一般1～3年测量一次。

二、低压开关柜如何检测接地？

进线柜变压器副边需要增加接地检测，具体检测接地方法如下：

- 1，分开变压器高低压开关。
- 2，分开变压器中性点接地。
- 3，采用接地电阻摇表摇测接地电阻。
- 4，采用绝缘电阻摇表，摇测变压器副边绕组对地绝缘电阻。