

盛欣达搅拌发货及时 矿浆搅拌器维修保养标准 杭州矿浆搅拌器

产品名称	盛欣达搅拌发货及时 矿浆搅拌器维修保养标准 杭州矿浆搅拌器
公司名称	山东盛欣达搅拌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	18553417079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东盛欣达搅拌设备有限公司

搅拌器详细说明

- 1.适用于涂料、腻子、砂浆、泥灰及化工、养殖等行业的搅拌作业，特别适用于需要经常携带转换工作场地的使用者
- 2.可设定6档电子调速，可达到用户1佳的搅拌速度，避免因转速不适当而引起飞溅或降低搅拌效率
- 3.双手柄设计，融入人机工程学的设计理念，更易操控，矿浆搅拌器厂商，长时间使用也不易疲劳。
- 4.精品电机，杭州矿浆搅拌器，采用高温漆包线绕组，冷轨磁钢片，银铜换向器，齿轮是20铬高频热处理，矿浆搅拌器维修保养标准，决对

我们进行使用搅拌器的时候需要注意什么问题呢：

搅拌器我们很多人都应该见过，该产品给我们的生活带来了不少的帮助，下面我们就来详细介绍与喜爱我们在使用的时候需要注意那些问题：

- 1.我们所使用的搅拌器整个装置都应按照电机短路电流转矩条件设计，搅拌器的零部件应设计有足够强度。
- 2.弯曲临界转速应超过操作转速的23%，扭力临界转速应超过操作转速的12%，矿浆搅拌器多少钱，轴的设计需具有足够的强度以传递驱动浆叶所需的力矩，轴的设计需具有足够的刚度与直线度。

搅拌器按照电动机功率、搅拌转速及工艺条件，从减速机选型表中选择确定减速机机型。如果按照实际工作扭矩来选择减速机，则实际工作扭矩应小于减速机许用扭矩。

按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器

按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式

按照安装形式和结构要求，设计选择搅拌轴结构型式，并校检其强度、刚度。

盛欣达搅拌发货及时-矿浆搅拌器维修保养标准-杭州矿浆搅拌器由山东盛欣达搅拌设备有限公司提供。山东盛欣达搅拌设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛欣达搅拌——您可信赖的朋友，公司地址：德州天衢工业园，联系人：王经理。同时本公司还是从事山东污水搅拌器，河北反应釜搅拌器，湖北不锈钢搅拌器的厂家，欢迎来电咨询。