

贵阳ABB DCS550直流调速器维修

产品名称	贵阳ABB DCS550直流调速器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

贵阳ABB DCS550直流调速器维修

ABB DCS550直流调速器

报警信号 (A)

一个报警信号就是一条消息，表示出现了可能导致危险的情况。报警信号会显示并写入故障记录器。当然报警信号也能够阻止直流模块继续正常运行。如果引起报警信号的原因被排除了，则报警信号会被自动复位。故障记录器里当前的报警 (A1xx) 前的符号为+，已经复位的报警信号 (A2xx) 前的符号为-。出现的用户定义报警指示为 A3xx。消失的用户定义报警指示为 A4xx。报警信号提供 4 个级别的处理方式。

报警级别 1：

直流模块继续工作同时显示和发出报警信号

直流模块停止后，主接触器不能再闭合(无再起动的可能)

报警级别 2：

报警信号存在时风机接触器始终闭合

当报警信号消失时，FanDly (21.14) 开始工作

报警级别 3：

自动 Reclosing (自动重起功能) [AuxStatWord (8.02)位 15] 处于激活状态

RdyRun [MainStatWord (8.01)位 1] 被封锁，但一旦报警的信号消失则直流模块会自动起动。

角推到 150 °

单触发脉冲

报警级别 4：直流模块继续工作同时显示和发出报警信号

如果发生报警，报警信号将持续有效直到消除故障。然后报警会自动消失，因此不需要 Reset [UsedMCW (7.04) 位 7]，也不会有影响。