

充气攀岩，充气玩具，充气蹦床

产品名称	充气攀岩，充气玩具，充气蹦床
公司名称	恒泰华游游乐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市三全路和索凌路交叉口
联系电话	0371-63779100 15038135814

产品详情

一、质量：1. 原材料：专业的原材料供应商，0.45mm一等加厚，环保型PVC材料。2. 设计能力：专业的设计人员。3. 生产工艺：图纸设计、下料、缝纫（热合）、粘整（美化）、成品。4. 质检程序：自检、互检、专检、终检。目的：杜绝不合格产品进入下道工序，保证产品质量。5. 尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在4.2到4.5mm之间。目的：能够最大限度的减少漏气和增加缝纫部位的拉力强度。6. 粘整刷胶宽度与粘条的宽度误差不超过正负0.5cm。7. 粘整温度有严格的控制标准。8. 造型与大面连接处最大限度地采用弧线结构。目的是使产品的受力均匀，增加产品的使用寿命。9. 标准底座吹气后高度50公分、安全护栏高度70公分。二、安全：1. 每两个造型之间和造型与护栏之间都有一定的安全距离。（1米）2. 产品造型逼真、颜色搭配美观。而且能够充分保证游玩者的安全。3. 底座周围有绳扣，可将产品固定住，防止被风刮走。三、保养常识：（1）、玩具放气前，用半干毛巾把玩具表面清洗干净，晾干后放气，折叠置阴凉干净处保管；（2）、若玩具保管不善进水，在无法排净的情况下，放干燥通风处吹起，晾至水蒸干为止，切忌有水存放；（3）、鼓风机应在干燥通风处存放，以防受潮；（4）、玩具长期存放，应定期检查有无受潮，应在通风处吹起并擦拭干净。请严格按照以上要求，爱惜保养您的玩具，我们愿给您提供力所能及的帮助，如有其他的需要，请及时与我们联系。四、产品特点：1、PVC材料制作。充气玩具产品材料为0.45mmPVC，图案也是由PVC喷绘布喷绘而成，从更大的程度上延长产品的使用寿命。2、尺寸、颜色、形状、用料材质可依客户要求定做。3、产品材料均采用环保材料，耐寒耐高温。4、产品使用双针车缝技术，牢固安全。经久耐用！5、产品主要适用于学校、娱乐城、游乐园、超市、大型商场等儿童聚集地。五、答客户咨询：1. 我该怎么购买？答：购买本产品，请在谈定详细细节后，先通过账号预付30%定金，余款在我们把货物照片发给您确认后再付，或由物流代收余款（有一定的区域限制）。2. 产品如何维修？答：若觉得玩具漏气量较大需要修复时，修复方法也很简单，就像修补自行车轮胎一样。只需要使用我厂提供的PVC修补材料和专用粘接剂即可修复，三年内免费为购买我厂产品的客户提供维修用的胶水及角料，一年内货物出现非人为损害，玩具可返厂，我们免费为您维修。3. 你们的产品用的是什么原料？附属配套设施是什么？能订做吗？答：我公司充气类产品是采用新型的夹网涂层PVC环保材料制作而成。材料中的夹网是高强度涤纶丝经编织物，优质的PVC浆，采用刮涂的方法涂在夹网两面。此种材料目前是国际上普遍采用的气模材料。其耐寒性能可达到零下40度低温，阻燃

性能离明火5秒内自熄。产品配有：充气泵、维修用材料与专用胶水。本产品支持大小定做，如有样式需要改进、请务必提供相关图片。4. 贵厂生产的充气玩具适用于哪些年龄段儿童游玩? 答:

适用于3-16岁的儿童游玩。5. 充气玩具对儿童的健康有无损害? 答：没有损害。我们使用的材料为夹网PVC布料，由技术监督局检测结果显示此材料对皮肤无刺激性、无毒性对儿童完全没有损害。6.

贵厂都有哪些产品?

答：我厂主要生产充气类产品分为大型充气玩具、充气广告气模和水上乐园配套产品等三大类。7.

儿童游玩时如果突然停电会不会对儿童造成伤害? 答：不会对儿童造成伤害。因为玩具内有足够的空气量，经测试自停电时起从站在玩具最高点的(体重100KG)成年人脚触地时止至少需要70秒以上的缓缓下落时间，故不会造成对儿童的伤害。8. 充气玩具对经营场所使用的场地有什么要求?

答：要求地面平坦无尖利物。9. 充气玩具充气需多长时间? 答：一般需要5-10分钟。10.

充气玩具排气需多长时间? 答：至排净为止需10-25分钟。11. 产品有多重?

答：常规玩具重量一般在30KG以上。12. 产品漏气怎么办? 答：首先此类产品为连续充气形式且送风量较大，为了使玩具有良好的弹性，此类玩具的某些部位是需要漏气的，否则玩具过硬会影响娱乐效果。另外若觉得玩具漏气量较大需要修复时，修复方法也很简单，就象修补自行车轮胎一样。只需要使用我厂提供的PVC材料和专用粘接剂即可修复。详见产品说明书。买前须知：运输方式：

本厂商品运输方式为物流，货到目的地需要收货人去货运部自提。到货时间：省会城市

3天左右。县级城市 5-7天左右。运费费用：运费需有买家承担。具体运费根据所购买产品的体积、重量以及距离远近而定。具体的运费按照实际的收取为准，我们会尽力给客户找最快捷、安全的物流，让运费最少，让客户更加的满意。

一、充气玩具的安装：

1.将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯，塑料彩条布），然后将其展开。

2.找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。

3.把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。二、配套风机的安装：1. 选用国标1.5mm²-4mm²电缆线若干米与风机相连接,另一端连接空气开关,并接上触电保护器。

2.使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。

3.应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

三、设备的保洁收藏：1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾

2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。

3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。

4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50~+40摄氏度为宜。

5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。四、维护办法：1.为了保**您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米二个孩子。

2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。

3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。

5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。五、警告：

1.严禁幼儿（3-6）游玩惊险项目。2.避免幼儿与大龄儿童同时一块游玩，以免发生碰撞事故。

3.管理人员要安排游玩儿童一切要按游戏规则进行游玩，以免发生不测。

4.如遇大风（四级以上）雨、雪、雾、冰雹等天气，设备严禁在室外露天使用，以免发生意外事故。

1.充气玩具适用于公园，广场，小区花园，幼儿园，游乐场等，具有安全性高，挑产品对小朋友吸引力强，新颖特别，投资小，收益快，不受场地限制，可以根据场地来定做大小，轻便灵活，拆装移动方便，并可用于广告宣传上。充气游乐玩具不断推陈出新，极大的调动了游玩者的参与性，也可尝试与竞技性节目相结合，增强游乐具的时代性。

2.玩具使用的面料是双轴向复合材料PVC的优等布料，防撕裂、防刮高、拉力、弹力强度均属优等；拉筋布是从厂家直接定做，确保质量。优等的布料；精湛的工艺，新颖的设计和优质的服务，使我公司的充气游乐设施时时站在同行业的前列。

3、工艺：质量监督局下发的充气玩具工作质量准要求，形成一套严格的工艺流程。每一道工序都有专门的检验员来检测，各道程序都严格把关，避免有次产品出厂。

4、设计：其宗旨：与市场动漫同步进行；听众客户合理建议，款式出新，安全第一。5、安全：在各游乐设施中，充气玩具是唯一的没有硬物支承，避免儿童中在游玩造成创伤的游乐设施，充气玩具以最大的安全保障，倍受广大小朋友的欢迎，更使家长放心。

6、售后服务：三年之内免费发给客户维修材料及专门脱水，有专门的售后服务部门，技术终身指导。

相关配件：配送相应风机，胶水和修补材料。使用寿命：可使用八至十万人次左右。售后服务：三年内免费提供维修用的胶水和角料，我公司售后服务人员将及时为您解决疑难问题，收到客户信息后，即时给予客户一个处理意见或技术指导不能即时处理的,将在24小时内与客户联系并根据实际情况提出处理意见。

另外免费提供专业的投资分析，为您解决投资的后顾之忧。免费为您设计产品图纸，让您的产品更具市场竞争力。来厂客户，公司免费接送，免费提供产品安装，维修等技术培训。为客户代办托运，并且安全、快捷，定期回访，指导经营。

一.质量 1.原材料：专业的原材料供应商，0.45mm一等加厚，环保型PVC材料。 2.

设计能力：专业的设计人员 3.生产工艺：下料，缝纫（热合），粘整（美化），成品 4.

质检程序：自检——互检——专检——终检 目的:杜绝不合格产品进入下道工序，保证产品质量。 5.

尽可能多的使用双明线缝制，线迹均匀，针距控制在4.2到4.5mm之间。

目的：能够最大限度的减少漏气和增加缝纫部位的垃圾强度。 6.

粘整刷胶宽度与粘条的宽度误差不超过正负0.5cm 7.粘整温度有严格的控制标准 8.

造型与大面连接处最大限度地采用弧线结构。目的是使产品的受力均匀，增加产品的使用寿命。 二.安全

1.每两个造型之间和造型与护栏之间都有一定的安全距离。（1米） 2.

产品造型逼真，颜色搭配美观。而且能够充分保证游玩者的安全 3.防风鼻防止被风刮倒。

以下是客户常见的一些问题及其解决办法，给大家参考！充气玩具常见故障及排除

1、粘贴要求 先在玩具要粘贴处和布料上均匀涂抹胶水，然后晾至半分钟，把布样贴到粘贴处，压平后不翘边，粘贴完毕 2、玩具被划破 1) 划口长于5cm 应于针线缝接，然后用布条或布样粘贴

2) 划口小于5cm直接粘贴即可 3、接缝开线 先用针线把开口处缝接平整，（或从气垫底部拆开进入并缝接），可用粘贴的方式把开口处处理牢固，同时考虑美观 4、美化处翘边

用小刷子在翘边处涂抹适量胶水，稍停后压平压紧，粘贴牢固即可 5、脱胶

部分易磨损部位长时间使用后易脱胶，可用布料剪成不同的造型在脱胶处粘贴即可 6、漏气量大 玩具长时间使用后，因部分部位针孔线缝拉大，漏气量大增，可考虑用布条粘贴于接缝处，减少漏气量，如玩具过于陈旧，应考虑报废，以防经营中出问题。 7、气垫局部异常凸起 一般情况指拉巾从气垫上撕裂开，可沿线缝把气垫底部拆开，用针线把拉筋与气垫连接，然后用布条粘贴，保护线缝即可。

8、保养常识 1、玩具放气前，用半干毛巾把玩具表面清洁干净，晾干后放气，折叠置阴凉干净处保管； 2、若玩具保管不善进水，在无法排净的情况下，放干燥通风处吹起，晾至水蒸干为止，切忌有水存放； 3、鼓风机应在干燥通风处存放，以防受潮； 4、玩具长期存放，应定期检查有无受潮，应在通风处吹起并擦拭干净：请严格按照以上要求，爱惜保养您的玩具，东方充气玩具厂愿给您提供力所能及的帮助，如有其他的需要，请及时与我们联系。 充气玩具的使用说明及维护

充气玩具的安装：1.将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯，塑料彩条布），然后将其展开。2.找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。3.把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。 配套风机的安装： 1.选用国标1.5mm²-4mm²电缆线若干米与风机相连接，另一端连接空气开关，并接上触电保护器。 2.使用前应先检查电源电

压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。3.应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。设备的保洁收藏：1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50~+40摄氏度为宜。5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。维护办法：1.为了保**您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。警告：1.严禁幼儿（3-6）游玩惊险项目。2.避免幼儿与大龄儿童同时一块游玩，以免发生碰撞事故。3.管理人员要安排游玩儿童一切要按游戏规则进行游玩，以免发生不测。4.如遇大风（四级以上）雨、雪、雾、冰雹等天气，设备严禁在室外露天使用，以免发生意外事故。充气玩具的使用说明及维护。我该怎么购买？答：购买本产品流程，请在谈定详细细节后，先通过账号预付30%定金，余款在我们把货物照片发给你确认后再付，或物流可以代收到你所在的省会城市。产品如何维修？答：若觉得玩具漏气量较大需要修复时，修复方法也很简单，就像修补自行车轮胎一样。只需要使用我厂提供的PVC材料和专用粘接剂即可修复，三年内免费为购买我厂产品的客户提供维修用的胶水角料，一年内货物出现非人为损害，玩具可返厂，我们免费为你维修。你们的产品用的是什么原料？答：我公司充气类产品是采用新型的夹网PVC环保材料制作而成。材料中的夹网是高强度涤纶丝经编织物，优质的PVC浆，采用刮涂的方法涂在夹网两面。此种材料目前是国际上普遍采用的气模材料。产品配有：充气泵，维修用材料与专用胶水，本产品支持大小定做，如有样式需要改进、请务必提供相关图片。问产品使用寿命是多长时间？答：一般来说，一件设备可使用十万人次左右。若注意使用环境及实施正常的操作与设备维护，可以延长使用寿命。充气玩具的产品特点是什么？1 充气玩具投资小，回本快。2 充气玩具的体积小，便于搬运。3 充气玩具的外观精美，造型新颖，产品玩儿法多样，健身益智。另外广泛适用于多种户外场地！使用产品有哪些注意事项，如何保养产品？答：请确保在使用过程中保持电源正常、保持风机工作正常。如须更换电源或者关闭风机，请先确保儿童已经全部撤离。临海或其它多风地区使用此类产品，请自行将产品固定于地面上。使用时，请确保地面平整，无尖硬、突起物。地面上须铺一防护层，可使用市场出售的彩条布。产品使用过程中，可能会有污渍产品，可用洗澡精进行清洗。清洗时请使用软毛巾，不能用硬毛刷。长期不用时，请保持跳床干燥，并放于阴凉干燥处。如在使用过程中受雨水，请第一时间打开产品，用风机吹起，将其余风机口打开，将内部水气吹散，并做适当晾晒。产品是通过高速工业缝纫机缝制的，不是密封产品，需要针孔一直跑气风机不间断的送风，才可以达到弹跳的效果，故产品漏气，跑气不必担心是正常现象。此产品为连续充气形式，且送风量较大，为了使玩具有有良好的弹性，此类玩具的某些部位是需要漏气的，否则玩具过硬会影响娱乐效果！