

# 液化气鹤管低 恒丰鹤管 浙江液化气鹤管

产品名称	液化气鹤管低 恒丰鹤管 浙江液化气鹤管
公司名称	山东恒丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平好生镇
联系电话	13561517798 13561517798

## 产品详情

山东恒丰机械有限公司生产鹤管，火车鹤管，鹤管旋转接头，定量装车系统，紧急拉断阀等产品。公司拥有精良的加工和测试设备，具备完善的工艺检测手段。

### 鹤管的日常维护与检查

#### 1 日常检查和维护

检查导静电系统(如果有)的电阻不大于10欧姆，否则不得作业；更换损坏的导电带；打磨或更换污损或氧化的触点等。检查并及时紧固所有松动的螺丝。

#### 2 润滑

每1 - 2年打开外臂平衡弹簧缸塑料盖并下压外臂，使弹簧压缩，这时在缸体内加注钙基或锂基润滑脂。每1 - 2年对旋转接头进行一次换酯润滑，方法如下：拧开旋转接头外圈上的两个螺塞，向其中的一个孔注入干净的锂基润滑脂，直至从另一个孔流出干净的润滑脂为止（在注脂中不要让滚珠滚出来），然后拧上螺塞，转动臂使旋转接头转动，每转动1/4圈重复按a方法注润滑脂一次，直至一圈。。

#### 3 外臂平衡调节

松开旋转接头连接板上固定弹簧缸杆连接头的两组M20螺栓连接件，向上或向下调

整弹簧缸杆接头在长孔内的位置，液化气鹤管生产厂家，即可调整弹簧缸拉力矩，调整好后，紧固所开的螺栓。必要时打开弹簧缸后盖，拆下杆上的M20扁螺母，卸下月牙板后拧动M20螺母，调节

弹簧预紧力后将弹簧缸复原。实在不能调整好，液化气鹤管价格低，换弹簧缸。

#### 4 更换主密封圈

长年使用的密封圈会因磨损而发生渗漏，这时应及时更换主密封圈。

如渗漏发生在连有弹簧缸的旋转接头上，应先拆除弹簧缸，浙江液化气鹤管，松开连接旋转接头外圈和法兰的内六角螺栓，拆除原主密封圈。

用干净棉纱擦干净内圈和法兰密封面。

取一个新主密封圈涂上润滑脂后放入密封槽中。

将旋转接头和上面的连接件复原。

槽车鹤管厂家、装车台鹤管、上装车鹤管哪家好、鹤管潜油泵、下装式鹤管价格、下装车鹤管

山东恒丰机械有限公司鹤管生产厂家，主要产品有鹤管，火车鹤管，汽车鹤管，鹤管旋转接头，活动梯，紧急脱离阀等，鹤管的性能稳定，液化气鹤管哪家好，品质优良，欢迎广大顾客前来选购!

装卸车鹤管(流体装卸臂)操作规程：

1查油库油台设施的完好性，油车所带防火罩合格有效。

2查静电接地线，确保接触良好和夹在合适位置、油库有位置或油车主梁上、紧固、有效。

3电接地线应在卸油前连接好；按规定做好稳油静置工作；做好卸油口的密封、减少油气外逸措施等相关工作。

4卸油时，插入车内的鹤管要保证垂直.插到油缸底部，插入和拔出的速度不应超过1米/秒。

5溢油探头放至油缸口安全高度位置。

6照收发油系统的要求进行收发油开关的操作或控制。

7装卸油作业完毕后，应排气、放空余油才能提出罐口归位。

8除静电并检查其他设备复位，车辆才允许离开。

鹤管厂家、鹤管价格、装车鹤管哪家好、卸车鹤管价格、装卸鹤管厂家、下装鹤管生产商、鹤管生产厂家

山东恒丰机械有限公司多年来秉持互惠共赢的原则与国内外客户开展贸易合作往来。与多家企业建立了长期稳定的友好合作关系。

鹤管是一种可以移动伸缩的管子，主要用于各种液体装卸。按装卸形式分类，可分为上装鹤管和下装鹤管两种。按用途分类，可分为火车鹤管、汽车鹤管、飞机鹤管、桶装鹤管等种类。可输送的介质以石油化工产品为主，达到食品卫生级的鹤管可输送糖浆、食用油、矿泉水等介质

鹤管厂家、鹤管厂家、装车鹤管哪家好、卸车鹤管价格、装卸鹤管厂家、下装鹤管、液氨鹤管生产厂家

液化气鹤管价格低-恒丰鹤管(在线咨询)-浙江液化气鹤管由山东恒丰机械有限公司提供。山东恒丰机械有限公司是从事“鹤管,紧急拉断阀,鹤管旋转接头,旋转接头,拉断阀”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙总。