

淄博工业皮带线 合肥力晨|服务完善

产品名称	淄博工业皮带线 合肥力晨 服务完善
公司名称	合肥力晨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强力产业园2#厂房
联系电话	15155136233 15155136233

产品详情

皮带线结构形式多样，有槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、侧倾皮带线、转弯皮带线等多种形式，输送带上还可增设推板、侧挡板、裙边等附件、能满足各种工艺要求。皮带机结构形式有：槽型皮带机、平型皮带机、爬坡皮带机、转弯皮带机等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、裙边等附件，能满足各种工艺要求。输送机两侧配以工作台、加装灯架，可作为电子仪表装配，食品包装等皮带机装配线。输送皮带的材料有：橡胶条、PVC带、白帆布带、食品类带等。输送皮带的方式有：带隔板输送皮带、带围板、输送皮带及地面防滑带等。

皮带流水线的启动要遵循以下步骤进行：

一：接通总开关，电源指示灯亮起后再进行下一步

第二：接通各个回路开关，检查电路是否正常，一般情况下设备不动，皮带流水线运行指示灯也不亮，变频器电源指示灯亮，显示面板正常，无错误代码或者故障代码出现。

第三：根据工艺制定的流程依次启动电气，当上一个电气运行正常，方可启动下个电气设备。

第四：在流水线运行中，要严格按照被输送物品设计中的规定，遵照设备的输送能力，工作人员不可触及匹敌啊流水线的运动部分，非操作人员不可接触控制元件，电气按钮等

第五：在流水线运行中不可以对变频器后级断路，如果需要维修，工业皮带线，要在变频器停止运行的情况下进行

第六：流水线的停止，要按下停止按钮等待系统完全停止，各个传动部分静止之后方可切断总电源，确保设备的使用寿命和人身安全。

饼干的皮带输送机的张紧机构按作用可以分为重锤式、固定式和自动张紧三类。

自动张紧机构

随着科技的进步及设计理念的改变，人们对设备的操作要求也越来越自动化，人性化。自动张紧机构的应用也就越来越广泛。自动张紧机构是在固定式张紧机构的基础上，设置自动控制系统发展而来的，一般应用于长距离或不方便手动调节的地方。

首先根据要求设定气体压力，气缸将根据张力传感器检测到的实际张紧压力与设计值的差别来带动张紧辊前后移动，从而使输送带张紧或放松到要求位置。

淄博工业皮带线-合肥力晨|服务完善由合肥力晨机电设备有限公司提供。“吹塑,注塑工厂配套设备,立式多功能组合秤包装机”选择合肥力晨机电设备有限公司，公司位于：合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强力产业园2#厂房，多年来，合肥力晨机电坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥力晨机电期待成为您的长期合作伙伴！