

# 山特SANTAK CASTLE C10K 10KVA在线式内置电池标准机

产品名称	山特SANTAK CASTLE C10K 10KVA在线式内置电池标准机
公司名称	北京宇川阳光仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C10K 安装结构:塔式安装结构
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503
联系电话	010-59797251 13521019682

## 产品详情

山特CASTLE 在线式10KVA UPS电源产品介绍

产品型号；C10K

产品功率；10KVA，满载可带负载9KW

产品类型；标准机内置蓄电池

绿色功率设计，节能环保

输出功因高可达0.9，提供更多能量

高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，减少更多排放

绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

超宽的输入电压、频率范围

智能人性设计，灵活易扩展

电池易配置，可满足不同放电时间要求

智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

多种选配件，灵活适应不同需求

一、有电源时不间断电源输出正常，但是蜂鸣器在没有电源的情况下长时间鸣叫，同时没有输出？

故障分析：电池和逆变器可能出现故障。可以通过以下步骤进行检查：

1、检查电池电压，看它是否充满电。如果不是，则进一步检查是电池故障还是充电电路故障。2、如果电池电压正常，检查逆变器驱动电路是否正常工作。如果驱动电路输出正常，说明逆变器发生故障。3、如果逆变器驱动电路工作不正常，请检查波形发生电路是否有PWM控制信号输出。如果有，说明故障出在逆变器驱动电路。4、如果波形发生电路没有PWM控制信号输出，请检查输出是否被保护电路阻塞。如果是，请找出保护的原因。

二、电压偏低，但充电十多个小时后电压不升高？

故障分析：电池或充电电路可能出现故障。可以通过以下步骤进行检查：

1、检查充电电路的输入输出电压是否正常。2、如果充电电路输入正常但输出异常，请断开电池重新检查。如果还是不正常，就是充电电路坏了。3、如果断开电池后充电电路的输入输出电压正常，则说明电池已因各种原因损坏，如长期不充电，使用寿命结束。

三、UPS启动后面板无显示，UPS不工作？

故障分析：故障可能出在电源输入、电池及电量检测、电池电压测试电路：