

富门子高压水阻柜 水阻启动柜厂家 广东水阻启动柜

产品名称	富门子高压水阻柜 水阻启动柜厂家 广东水阻启动柜
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	18986358673 18986358673

产品详情

- 1、将设备就位，将设备放在控制室内，用地脚固定。
- 2、准备好一根大电缆线，水阻启动柜厂家，连接电机转子至起动机水阻柜，其线径应能承受电机转子的额定电流，水阻启动柜品牌，另外准备一根（3+1）控制电缆是给启动柜的工作电源，比好长度并压好接头。
- 3、在不送主电源的情况下，水阻启动柜定制厂家，试验起动器的起动，运行，停止是否正常。
- 4、配制液体电阻：取三袋随设备配送的电解粉用蒸馏水溶解后分别倒入三个水阻箱中。注意：
（1）不能弄撒弄混电解粉。（2）三个水箱的液面高度要一致，并达到规定的液面高度。
（3）电解粉要充分溶解。
- 5、接通主电源回路，起动电机，若起动电流在额定电流的1.2倍左右，广东水阻启动柜，则调试完毕，起动机可以投入使用。
- 6、若起动电流过大或难以起动，则须根据情况调整电解液的浓度。

根据需要执行附加检查：

- 1.5、检查润滑系统是否已在转子旋转之前试运行。
- 1.6、如果可能，旋转转子，确保转子能够自由旋转，没有任何异常声音。
- 1.7、查主出线盒和冷却系统的装配。

1.8、检查油管和冷却水管的连接，看是否泄漏。

1.9、检查润滑油和冷却水的压力与流量。

2、电动机绝缘电阻测量

在电机在起动之前，长期停机后或正在执行常规维护，必须测量电机的绝缘电阻。

3、电气安装检查

在测量定子绝缘电阻之后，主电缆连接至主出线盒中的接线端子。

检查电缆连接：

3.1、检查电缆接线螺栓紧固扭矩是否正确。

3.2、检查电缆布置是否正确。

3.3、检查辅助设备的连接。

注意：在电机关闭之后应立即开启加热器，采取适当措施控制电机内部温度。

很多新老顾客都不知道笼型水阻柜与绕线水阻柜有哪些区别，他们分别适用于什么类型电机？水电阻启动柜又可以不可以通用？

是不可以通用，因为他们针对的电机都是不一样的，首先笼型水阻柜适用于笼型电机，笼型电机又分同步电机和异步电机，笼型水阻柜只能用于笼型电机上，但不是只有它才在笼型电机上的软启动柜，同时固态软启动柜也适用于笼型电机，如果您是笼型电机那么可以选择用笼型水阻柜，也可以选择用固态软启动柜，那么绕线电机的选择空间就很小了，绕线电机属于异步电动机，起动力矩比较大，适用于重载，适用于绕线电机的软启动柜只有绕线水阻柜，没有很二个选择，而绕线水阻柜也只适用于绕线电机，他们都是彼此的选择，绕线电机使用绕线水阻柜起动电流可降至额定电流的1.3倍左右，起动效果特别好。

富门子高压水阻柜(图)-水阻启动柜厂家-广东水阻启动柜由襄阳市富门子电气有限公司提供。襄阳市富门子电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的高压开关设备等行业积累了大批忠诚的客户。富门子电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！