

# 贵州塔式起重机生产 贵州塔式起重机 威华自升塔式起重机

产品名称	贵州塔式起重机生产 贵州塔式起重机 威华自升塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

施工升降机的防坠器有什么作用？

简而言之，施工升降机防坠安全器的主要作用是在升降机使用过程中发生危急的时候，贵州塔式起重机生产，起到断电，贵州塔式起重机厂家，及时刹车，让吊笼安全的附靠在导轨架上，防止吊笼坠落！就目前而言，其主要有两大类型，即瞬时防坠安全器和渐进式防坠安全器。

诸位有所不知，瞬时防坠安全器就是一动作就瞬间停住，好比急刹车；瞬时防坠安全器结构相对简单，但冲击力大，贵州塔式起重机，如果一时间没有能够起到作用，那就不会起到作用了！

至于渐进式防坠安全器一动作到停住，之间有一段距离，即制动力逐渐加大到停止（动作至停住下滑的距离不大于1.4米）。；渐进式防坠安全器缓冲性能好，制动产生的冲击载荷小，对结构及传动系统的不良影响较小，贵州塔式起重机供应，对乘员产生的生理和心理影响较小，所以施工升降机作为可载人的设备必须安装渐进式防坠安全器。

说了这么多，诸位对于施工升降机防坠安全器的作用以及类型是否了解清楚了呢？

## 2)、防护设施：

应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求；停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。

## 3)、附墙架与缆风绳：

附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求；附墙架应与建筑结构可靠连接；缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求，并应与地锚可靠连接；安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架；地锚设置应符合规范要求。

### 1，空载时吊笼不能起动

故障原因：（1）电梯限位或极限开关动作不正常；（2）吊笼缺相；（3）电锁未打开或急停开关未旋出；（4）热继电器常闭接点断开或电动机制动器未分离。

解决措施：（1）检栏门、天窗、单限位，确保灵敏；检查开关、触点的完好性；（2）接通电源，排除缺相原因；（3）打开电锁或旋出急停开关；（4）调整元件整定值；（5）测试制动线圈直流电压。

贵州塔式起重机生产-贵州塔式起重机-威华自升塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。贵州塔式起重机生产-贵州塔式起重机-威华自升塔式起重机是南阳威华重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。