

胶囊款洗牙器工厂|飞猫冲牙器大厂

产品名称	胶囊款洗牙器工厂 飞猫冲牙器大厂
公司名称	深圳市飞猫电器有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:耐菲尔 型号:FC5170 生产厂家:深圳市飞猫电器有限公司
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

胶囊款洗牙器工厂|飞猫水牙线大型厂

操作流程

启动工作：至关重要！第一次使用时请将机器设备满电，将USB电缆连接电池充电口，并插上电源，充电的时候商品无法使用。

- 第1步：加上咀嚼片 1.如下图1所显示开启咀嚼片挂件绳，取下一片咀嚼片；
- 2.如下图2所显示右手把握住整体机身，左手取出咀嚼片支撑架；
- 3.如下图3所显示取一片咀嚼片插进咀嚼片支撑架内，将咀嚼片支撑架指向扣回；

第2步：水箱加水 如下图所示，请打开水箱盖，随后往下拉储水箱灌水，或往下拉储水箱至彻底摆脱大身，往储水箱处放水，待咀嚼片遇小水泡腾30秒。

留意：请保证在往储水箱灌水时机器设备是关掉情况。

第3步：组装喷嘴 将喷嘴插进服务器顶部孔距，当传出“咔嗒”声，即安装好了；喷灌喷头，可以调节水流量出射方位；如果需要拆换喷嘴，请按着喷嘴拆装按键，再将喷嘴取下。

第4步：挑选方式 该产品一共有4种玩法，自动开关机中都能设方式，各方式作用如下所示：

- 1.电源开关/方式按键，短按锁屏键进入状态，启动默认设置记忆力方式，短按方式按键开展双模式，推拿-柔和-标准-DIY方式四档循环系统。现阶段一切模式中短按锁屏键待机，在客户更改工作压力与方式并用过一次（超出3秒）后，下一次运行默认设置*后一次应用压力挡位，不管客户的*后一次应用方式是冲牙方式或是脉冲按摩方式，下一次唤起机器设备以*后一次应用挡位启动。
- 2.在DIY模式中，点击方式按键即逐渐设定DIY方式压力（压力20-100PSI从小到大自动循环，共8档每档增长

10PSI，短按挑选现阶段挡位，循环系统三次无实际操作即撤出设置情况)

3.维护作用：匝间维护：工作电压超过5A（评测），5秒之后自动开关机；电池充电反接保护。

4.记忆力方式，开机后记忆力之前待机前应用方式且此模式采用超出1min。

5.使用中竖直竖起以确保本机器设备处在较佳运行状态；任何一种方式运作120秒之后，机器设备自动开关机。

第5步：使用时提前准备

使用时，请轻度伏身到盥洗池上边，将喷嘴伸进口腔里面，指向牙、牙床或牙缝，喷灌喷头调节水流量出射方位，确保水流量垂直在清洗位置，与此同时嘴略微张开，有利于清洗的水在口腔内部排出。

温馨提醒：初次应用水牙线时，你可以从*少档逐渐，待口腔内部融入后，再慢慢调高压力；使耗时，有可能出现瘙痒或是轻度牙龈肿痛出血的现象，这是属于正常情况，一般在1~2个星期内终止。

第6步：应用

短按按键开关1秒之后，系统启动。在使用中如果需要中止请短按按键开关，正常使用请再度短按按键开关。该产品配有120秒定时开关机作用，在全自动关机前，储水箱里的水将用完。必要时正常使用，请尽快轻触按键开关待机，加水时重新启动设备运行。应用完成后，请关闭机器设备。

操作技巧

为了获得优良清理实际效果，请从槽牙位置（后槽牙）逐渐，向着牙齿方位逐渐清洗。清洗时，将喷嘴顺着牙根线成90度挪动，并且在齿间做短暂停留。使用中，微闭嘴巴以防水流侧射，留出一定间隙有利于口腔内部里的水自由流到盥洗池。

第7步：完毕

应用完成后，关掉机器设备，往下拉储水箱至摆脱身大，随后颠倒储水箱，将储水箱里的残留液态清零，然后将储水箱装回身大。

第8步：电池充电

使用中，当闪动红灯时，表明机器设备应该及时电池充电。充电的时候，绿灯吸气闪烁。满电后，白灯总亮，表明商品满电，充电的时候无法使用该产品。

清理和维护

清理整体机身：

1、请用温水或是中性清洗剂清理商品，不能用腐蚀或是磨损性的洗洁剂，不能用超出50 的热水清洗机装置的各个部位，防止毁坏商品，减少产品特性。
2、切勿将水牙线浸泡在水里，如果有需要，用一块软抹布蘸平和的非腐蚀清理剂来擦洗机器设备表层。清理整体机身：

1、右手把握住商品整体机身，左手把握住储水箱，往下带动储水箱，即可拆下来储水箱。
2、请使用常温下冷水清洗储水箱内部结构，不能用一切洗洁剂清理。
3、清洗完之后，将储水箱指向扣回。

消除水硬度沉积：

- 1、水硬度沉淀有可能在设备上积淀，主要取决于水里的矿物质成分。若不及时消除，将也会降低产品特性。
- 2、把喷嘴指向盥洗池，开启设备，使其运作，直至把水用了。然后把储水箱满油整洁温开水，反复以上实际操作去进行清洗。应间隔1~3个月反复该清理实际操作，以保证产品特性。

故障处理

喷嘴与服务器之间产生泄露。喷嘴固定座里的密封环损坏，喷嘴没装及时。联系卖家检修将喷嘴装入及时

离心水泵通道泄露。密封环损坏通道边有残渣。联系卖家检修

储水箱泄露。密封环损坏。拆换密封环，联络市场销售商检修

工作压力不足。低压应用。满电后再用

机器设备无法正常启动。低压应用。满电使用或联络市场销售商检修

商品不出水。第一次使用或长期没有使用。往喷头安装口添加适量水，组装喷头后应用