

液压振动打拔桩机 挖掘机振动锤

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 液压振动打拔桩机 挖掘机振动锤 |
| 公司名称 | 无锡市北奕挖掘机配件制造厂 |
| 价格 | 128888.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东奕 型号:定做 产地:广州 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所） |
| 联系电话 | 13316170192 13316170192 |

产品详情

挖掘机打桩机图片 打拔

振动打桩机内置两只偏心轴，采液压马达驱动，产生高速旋转及垂直激振力，透过减振橡胶块后，维持一定的振幅，能够应付各种类型的土质与打桩要求。

振动打桩机的施工工艺：

桩机装配：桩机进入现场后按使用说明书的安装顺序和吊装机具安装。

- 1、铺枕木，间距为1米，放出轴线方位，准确安放滑移管。
- 2、安放底盘前后两部分于地轮上，然后固定地轮卡板使底盘前后两部分与地轮(滑移管)连为一体。
- 3、安置底盘中部分与前后二部之间。
- 4、整个底盘连接安装完毕，再安装操作台、主卷扬机、移架卷扬机、竖架滑轮组、加压滑轮组、蜗轮减速箱、电器、液压控制箱等除立柱外所有的固定在底盘上的零部件。
- 5、根据沉桩深度，参考前述选取立柱的节数，连接立柱及顶部滑轮。
- 6、立柱与底盘及固定其上的部件安装完毕之后，通过立柱盘与底盘上的立柱支承连接固定，立柱顶部提高到水平以上位置，下部全部用枕木支承。

- 7、安装人字拔杆躺卧立柱上，然后安装抬梁与人字拔杆上。
- 8、连接好斜撑后，将其一端固定在撑杆上铰链处(上)，然后将撑杆与抬梁导轮就位。

山河智能自主研发凿岩自适应控制系统，可根据岩石状况，自动输出作业参数，有效应对复杂地层，并根据开孔、接卸杆自适应匹配，有效预防卡钻，提升钻孔效率。同时，设备配置山河祥云系统，信息互联，实时掌握设备运行状态，同时管理多台设备，一键报修，方便快捷，有效降低管理成本。