

同步千斤顶|薄型同步千斤顶|同步液压千斤顶

产品名称	同步千斤顶 薄型同步千斤顶 同步液压千斤顶
公司名称	泰州市荣美液压机械制造有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州市白马工业科技园区8号
联系电话	0523-86183518

产品详情

同步千斤顶|薄型同步千斤顶|同步液压千斤顶

泰州市荣美液压机械制造有限公司，135052622283，13625172283，QQ:33673700

大吨位同步千斤顶（超高压电动分离式同步千斤顶）大吨位同步千斤顶使用方法：

1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。

2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。6、电动泵请参照电动使用说明书。同步千斤顶 薄型同步千斤顶

200T同步千斤顶价格注意事项：a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。

c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。同步千斤顶|薄型同步千斤顶|同步液压千斤顶-

泰州市荣美液压机械制造有限公司，135052622283，13625172283，QQ:33673700

泰州市荣美液压机械制造有限公司