

超薄型千斤顶|薄形千斤顶|薄型同步千斤顶 联系电话：

产品名称	超薄型千斤顶 薄形千斤顶 薄型同步千斤顶 联系电话：
公司名称	泰州市杰锐机械制造有限公司
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州市开发区塘湾工业园区振兴路79号
联系电话	0523-86865659 18994659369

产品详情

薄型同步千斤顶 一、用途 本公司生产的RSM薄型同步千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。并设计四组截止阀，可随时控制千斤顶同步升与降，该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。 二、使用方法

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。
- 6、电动泵请参照电动使用说明书。