

呼伦贝尔市MK蓄电池12V80AH售前服务范围

产品名称	呼伦贝尔市MK蓄电池12V80AH售前服务范围
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

呼伦贝尔市MK蓄电池12V80AH售前服务范围 在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。 7.6.5.3 监控单元功能（1）操作权限管理：监控单元应具有操作权限管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。（2）定值设置功能 运行及告警参数定值：交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。

保护定值：交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。（3）显示和存储功能 面板具有中文显示功能。

能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。

能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

（4）测量功能 模拟量包括：交流输入线电压、相电流；交流旁路输入线电压和相电流；交流输出线电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、

今天给大家分享一个使用ST语言的注意事项，是大家在使用ST的时候要注意的，就是判断语句不能连续使用，什么意思呢，看一个例子。图一典型IF语句看，这个程序，有问题吗？你会说，没问题，它也确实没问题，但它真的有问题。这不是绕口令。虽然它从数学的角度看没问题，但是它从ST的语法角度看，它是有问题的，编译一下图二编译错误如图二，看黄色荧光笔的部分，错误类型，不能比较BOOL和类型SINT,这个报警莫名其妙，因为我们根本就没有定义BOOL型变量。放电电流：0、1I10、2I10、3I10、(4I10)、(5I10)

冲击放电电流：0~15I10、(20I10)、(25I10)、(30I10) 蓄电池安装要求 安装在蓄电池屏内。 7.6.5.6

性能要求（投标方填写保证值）序号 项目 要求值 保证值 1 交流/直流电源输入 1.1 交流输入电压

AC323V ~ A56V AC323V ~ A56V 1.2 输入频率 50Hz ± 4% 50Hz ± 4% 1.3 输入功率因数 0.9 0.9 1.4

输入电流失真度THDI