

# CAT卡特彼勒配件C15气门座圈224-3983/226-5561

产品名称	CAT卡特彼勒配件C15气门座圈224-3983/226-5561
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:C15 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

网页中公布的配件名称或配件件号与图片仅为参考,因型号与技术参数太多,没能全部展示,具体的需求请与本司的在线客服沟通与交流。

3104188 4328950 5P-3875 6V-3348 0L-1143 6Y0296 9W6991 177178 4492274 8C3446

3064016 3617980 5M2894 2353546 0S-1591 6Y3484 9W9965 3E6424 4492302 6V4589

3064014 5725060 2032163 3552301 0S-1594 6 5317 9X7412 2778724 4492305 2147568

5245565 3559558 3208974 3552302 0S-1608 6 9651 9 3360 9W4481 4849176 8L2786

2502940 3888922 1T-0720 3552303 3B-1915 7D1677 307964 1182018 1832874 1S4810

2613450 8T-9588 7N5080 3552304 1279258 7G3457 314136 7C9001 1362422 2W0752

2165582 1187214 5L-3773 3552305 2M9780 7W7026 0L-1143 4N8218 1791486 8H9788

3178766 1264935 0S-1590 3552306 3K-0360 7 0475 0S-1588 6P3236 6Y5685 6V9769

2531752 1250434 9S-8752 3552307 6V-8626 7 3145 0S-1608 9X4584 1175047 1272176

1425867 1674407 1215736 3552308 6V-8722 7 5297 0S-1617 7N0718 2943060 2415928

1455868 2485513 3208974 3552309 6V-8776 7 5617 0T-0055 9X7720 1448598 7N4932

4907198 3594060 2146050 3610142 6V-8982 7 5617 2P-7636 6H2577 1787288 7N4945

4907200 3887287 3061720 3610143 6V-9170 7 9307 3B-1915 4N8197 1362429 2301072

2113122 2303728 9N2038 3610144 6V-9350 7 9309 3E-4352 1644599 3004611 4N1320

2479908 2303775 2395858 3610145 6V-9831 8C3077 5P-9890 4P9942 1419655 6V5066

2A-4429 7W2122 2N2765 4P-0692 6V-9838 8T0208 6V-4589 4P9943 6J2680 5P6302

6I-0928 2147568 2N2766 1275447 7J-9108 8T2230 8L-2786 1908609 8T1919 6V6809

1632478 2P-7636 5P-3345 1550515 9L-2295 8 1157 9L-9132 3128933 9Y6893 7W8145

发动机动力不足

可能原因:

### 1.燃油质量低劣

排空燃油箱中的燃油，安装新的燃油滤清器滤芯。给燃油箱加注高质量燃油

### 2.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气，检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差，如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

### 3.燃油系统中有空气

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气

### 4.进气系统有遗漏

检查进气管的压力。检查空气滤清器的空气阻力

### 5.燃油调定不正确

如有必要，调整燃油调定

### 6.燃油调整拉杆

对拉杆进行调整，使其具有满行程。更换损坏或出了故障的零部件

### 7.阀门间隙不正确

调整阀门间隙。

## 9.燃油输油泵滤清器滤网堵塞

卸下并清洁滤网