

自藕控制柜 自藕降压启动柜 减压配电柜厂家

产品名称	自藕控制柜 自藕降压启动柜 减压配电柜厂家
公司名称	上海微腾电气有限公司
价格	900.00/台
规格参数	质保期:一年 包装:蜂窝箱 产地:温州
公司地址	嘉定区马陆镇嘉新公路1118号1幢
联系电话	86-057767318605 13588912365

产品详情

自藕控制柜 自藕降压启动柜 减压配电柜厂家

产品描述

XJG1系列自藕减压启动柜适用于一般工业、矿山、油田、农田排灌、宾馆供水等领域。交流电压380V、450V、660V，频率50HZ，功率18kW-400kW的三相鼠笼感应自动机降压启动。该产品由本公司技术部进行全面改进，已具有如下优点：1、外壳改进后工艺美观而且壳体坚固；为接线方便，115kW壳体加大。2、导线及线路全面进行改进，铝排用冲压成型，不但外表工艺美观、而且消除线路发热烧坏、连接处温升高的弊病。XJG1系列自藕减压启动柜启动性能本产品启动电机时，电源进线的启动电流，不得超过电动机额定启动电流的4-5倍。若连续数次启动时间的总和已超过所规定而发热，变压器应冷却后方能再继续启动工作。因此，本产品仅作长时间歇启动之用，严禁在频繁启动操作条件下使用。XJG1系列自藕减压启动柜产品结构本产品为箱式防护结构，由自藕变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万 neng转换开关等元件组成。对于75kW及以下的产品，采用自动控制的方式，90 kW及以上的产品，均具有手动和自动两件控制方式，由万 neng转换开关进行切换。自藕变压器备用额定电压60%及80%两种接头，出厂时一律接在65%接头上，80%接头如备用。使用操作 自动操作：合上电源开关（90kW以上柜内开关）红色指示灯亮，将转换开关旋至“自动”位置上（90kW以上）；按“启动”按钮，电动机开始降压启动。红色指示灯熄灭，黄灯即亮，同时时间继电器开始工作，到时间继电器的整定时间后，时间继电器动作，全压工作交流接触吸合，启动交流接触器断开，即自动切换使电动机进入正常运转，此时黄灯熄灭而绿灯亮。按“停止”按钮或旋动转换开关至“停止”位置，电动机即停止工作。 手动操作：合上电源开关，红色指示灯亮，将转换开关旋至“手动”位置上，按“启动”按钮，变压器接通电源电动机降压启动，红灯熄灭，黄灯即亮，待电动机速很高或电流表指针下降至较小数值，（不能超过“表prefix = st1 1”所规定时间）再按“运转”按钮，电动机开始正常运转，同时黄灯熄灭而绿灯亮，按“停止”按钮或旋动转换开关至停止位置，电动机即停止工作。注：自动操作时，操作人员必须严格监视启动箱的工作情况，在规定时间内，本产品是否已经切换，绿灯亮即表明已经切换，此时操作人员方能离开启动箱；否则，如有故障极易造成变压器烧坏。注：启动柜离变压器距离超过100米以外，轻载应按重载计算，而重载还要加大一个规格